4KW/6KW NAPELEMES INVERTER / TÖLTŐ

-GÉPI FORDÍTÁS-

Tartalomjegyzék

ERRŐL A KÉZIKÖNYVRŐL	1
Cél	1
Terjedelem	1
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	1
BEVEZETÉS	2
Jellemzők	2
Alapvető rendszerarchitektúra	2
Termék áttekintés	3
Kicsomagolás és ellenőrzés	4
Előkészítés	4
A készülék felszerelése	4
Akkumulátor csatlakoztatása	5
AC bemeneti/kimeneti csatlakozás	6
PV csatlakozás	8
Végső összeszerelés	9
Kommunikációs kapcsolat	
Száraz érintkezési jel	11
OPERATION	
Bekapcsolás/Kikapcsolás	
Működés és kijelzőpanel	
LCD kijelző ikonok	
LCD beállítás	
LCD kijelző	
Működési mód Leírás	
Hibák Hivatkozási kód	
Figyelmeztető jelzés	
A POR ELLENI KÉSZLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA	
Áttekintés	
Ürítés és karbantartás	
AKKUMULÁTOR KIEGYENLÍTÉS	
SPECIFIKÁCIÓK	
1. táblázat Vonal üzemmódra vonatkozó specifikációk	
2. táblázat Inverter üzemmódra vonatkozó specifikációk	
3. táblázat Töltési üzemmódra vonatkozó specifikációk	
4. táblázat Általános specifikációk	
HIBAELHÁRÍTÁS	
I. függelék: BMS kommunikációs telepítés	
II. függelék: A Wi-Fi üzemeltetési útmutató	

ERRŐL A KÉZIKÖNYVRŐL

Cél

Ez a kézikönyv a készülék összeszerelését, telepítését, működését és hibaelhárítását írja le. Kérjük, hogy a telepítés és üzemeltetés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

Terjedelem

Ez a kézikönyv biztonsági és telepítési irányelveket, valamint a szerszámokkal és a kábelezéssel kapcsolatos információkat tartalmaz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

\triangle FIGYELMEZTETÉS: Ez a fejezet fontos biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. Olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

- 1. A készülék használata előtt olvassa el a készülékre, az akkumulátorokra és a jelen kézikönyv megfelelő részeire vonatkozó összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
- FIGYELMEZTETÉS A sérülésveszély csökkentése érdekében csak mélyciklusú, ólomsavas típusú újratölthető akkumulátorokat töltsön. Más típusú akkumulátorok szétrepedhetnek, ami személyi sérülést és károkat okozhat.
- 3. Ne szerelje szét a készüléket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, vigye szakképzett szervizközpontba. A helytelen összeszerelés áramütés vagy tűzveszélyt okozhat.
- 4. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében minden karbantartási vagy tisztítási kísérlet előtt húzza ki az összes vezetéket. A készülék kikapcsolása nem csökkenti ezt a kockázatot.
- 5. FIGYELMEZTETÉS Ezt a készüléket csak szakképzett személyzet szerelheti be akkumulátorral együtt.
- 6. Soha ne töltsön fagyott akkumulátort.
- 7. Az inverter/töltő optimális működése érdekében kérjük, kövesse az előírt előírásokat a megfelelő kábelméret kiválasztásához. Nagyon fontos, hogy ezt az invertert/töltőt helyesen üzemeltesse.
- Legyen nagyon óvatos, ha fémszerszámokkal dolgozik az akkumulátorokon vagy azok közelében.
 Fennáll a veszélye annak, hogy a szerszám leejtése szikrát vagy rövidzárlatot okozhat az akkumulátorokban vagy más elektromos alkatrészekben, és robbanást okozhat.
- 9. Kérjük, szigorúan kövesse a telepítési eljárást, ha AC vagy DC csatlakozókat akar leválasztani. A részleteket lásd a jelen kézikönyv INSTALLÁCIÓ fejezetében.
- 10. A biztosítékok túláramvédelmet biztosítanak az akkumulátorellátás számára.
- 11. Földelési utasítások -Ezt az invertert/töltőt állandó földelt vezetékrendszerhez kell csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a helyi követelményeknek és előírásoknak megfelelően telepítse ezt az invertert.
- 12. Soha ne okozzon rövidzárlatot az AC kimenet és az egyenáramú bemenet között. NEM csatlakoztatható a hálózathoz, ha a DC bemenet rövidzárlatos.
- 13. **Figyelmeztetés!!!** Ezt a készüléket csak szakképzett szerviz szakemberek szervizelhetik. Ha a hibák a hibaelhárítási táblázat követése után is fennállnak, kérjük, küldje vissza ezt az invertert/töltőt a helyi kereskedőnek vagy szervizközpontnak karbantartásra.
- 14. FIGYELMEZTETÉS: Mivel ez az inverter nem szigetelt, csak háromféle PV-modul fogadható el: egykristályos, polikristályos, A osztályú és CIGS modulok. A meghibásodások elkerülése érdekében ne csatlakoztasson olyan PV-modulokat az inverterhez, amelyeknél lehetséges az áramszivárgás. Például a földelt PV-modulok áramszivárgást okoznak az inverter felé. CIGS modulok használata esetén győződjön meg arról, hogy NEM földelt.
- 15. FIGYELMEZTETÉS: Túlfeszültség-védelemmel ellátott PV csatlakozódobozt kell használni.

Ellenkező esetben a PV-modulok villámlásakor az inverter károsodik.

BEVEZETÉS

Ez egy többfunkciós inverter, amely egyesíti az inverter, a napelemes töltő és az akkumulátortöltő funkcióit, hogy egyetlen csomagban szünetmentes áramellátást biztosítson. Az átfogó LCD-kijelző a felhasználó által konfigurálható és könnyen hozzáférhető gombos műveleteket kínál, például az akkumulátor töltési áramát, az AC vagy napelemes töltés prioritását és a különböző alkalmazások alapján elfogadható bemeneti feszültséget.

Jellemzők

- Tiszta szinuszhullámú inverter
- Testreszabható állapot LED gyűrű RGB fényekkel
- Érinthető gomb 4,3" színes LCD kijelzővel
- Beépített Wi-Fi a mobil felügyelethez (APP szükséges)
- Támogatja az USB On-the-Go funkciót
- Beépített szürkületgátló készlet
- Fenntartott kommunikációs portok a BMS számára (RS485, CAN-BUS, RS232)
- Konfigurálható bemeneti feszültségtartományok háztartási készülékekhez és személyi számítógépekhez az LCD vezérlőpanelen keresztül
- Konfigurálható kimeneti felhasználási időzítő és prioritásrendezés
- Konfigurálható töltőforrás prioritás az LCD vezérlőpanelen keresztül
- Alkalmazások alapján konfigurálható akkumulátortöltési áram az LCD vezérlőpanelen keresztül
- Kompatibilis a közüzemi hálózathoz vagy generátoros áramellátáshoz

Alapvető rendszerarchitektúra

A következő ábra a készülék alapvető alkalmazását mutatja. A teljes működő rendszerhez a következő eszközökre is szükség volt:

- Generátor vagy közüzemi hálózat.
- PV modulok

A rendszerintegrátorral konzultáljon az Ön igényeitől függő más lehetséges rendszerarchitektúrákról.

Ez az inverter különböző otthoni vagy irodai környezetben lévő készülékek, köztük motoros típusú készülékek, például csőfény, ventilátor, hűtőszekrény és légkondicionálók működtetésére alkalmas.



1. ábra Alapvető hibrid PV rendszer áttekintése

Termék áttekintés



- 1. LCD kijelző
- 2. RGB LED sáv (a részletekért lásd az LCD beállítások fejezetet)
- 3. Érinthető funkcióbillentyűk
- 4. Be- és kikapcsoló kapcsoló
- 5. AC bemeneti csatlakozók
- 6. AC kimeneti csatlakozók (terheléscsatlakozás)
- 7. Akkumulátor csatlakozók
- 8. PV csatlakozók
- 9. Megszakító
- 10. Száraz érintkezés
- 11. USB port USB kommunikációs portként és USB funkció portként
- 12. RS-232 kommunikációs port
- 13. BMS kommunikációs port: RS-485 vagy RS-232
- 14. Kimeneti földelés

BEÁLLÍTÁS

Kicsomagolás és ellenőrzés

A telepítés előtt ellenőrizze a készüléket. Győződjön meg róla, hogy a csomagolásban semmi sem sérült. A csomagban a következő elemeket kell megkapnia:





Inverter egység

Előkészítés

Az összes vezeték csatlakoztatása előtt vegye le az alsó burkolatot két csavar eltávolításával. Az alsó fedél eltávolításakor óvatosan távolítsa el az egyik kábelt az alábbi ábrán látható módon.



A készülék felszerelése

Vegye figyelembe a következőket, mielőtt kiválasztja a helyeket:

- Ne szerelje az invertert gyúlékony építőanyagokra.
- Szilárd felületre szerelés
- Az invertert szemmagasságba szerelje, hogy az LCD-kijelzőn könnyen leolvasható legyen.
- A megfelelő légkeringés és hőelvezetés érdekében hagyjon kb. 20 cm távolságot az oldalt és kb. 50 cm távolságot az oldalsó részen. cm a készülék felett és alatt.
- A környezeti hőmérsékletnek 0°C és 55°C között kell lennie az optimális működés érdekében.
- Az ajánlott tájolás a falra való függőleges felragasztás.

Ügyeljen arra, hogy az egyéb tárgyak és felületek az

ábrán látható módon legyenek elhelyezve, hogy

biztosítsa a megfelelő hőelvezetést és elegendő

helyet biztosítson a vezetékek számára.

▲ CSAK BETONRA VAGY MÁS NEM ÉGHETŐ FELÜLETRE VALÓ FELSZERELÉSRE ALKALMAS.



Szerelje be a készüléket két csavarral. Ajánlott M4 vagy M5 csavarokat használni.



Akkumulátor csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS: A biztonságos működés és a szabályozásnak való megfelelés érdekében az akkumulátor és az inverter közé külön egyenáramú túláramvédőt vagy leválasztó eszközt kell beszerelni. Egyes alkalmazásokban nem feltétlenül szükséges a leválasztó eszköz, azonban a túláramvédelem beszerelése továbbra is ajánlott. Kérjük, tekintse meg a szükséges tipikus áramerősséget.

Gyűrűs terminál:

FIGYELEM! Minden bekötést szakképzett személynek kell elvégeznie. **FIGYELEM!** A rendszer biztonsága és a hatékony működés szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelő kábelt használjon az akkumulátor csatlakoztatásához. A sérülésveszély csökkentése érdekében kérjük, használja a

megfelelő ajánlott kábelt és a megfelelő csatlakozóméretet az alábbiak szerint.



Ajánlott akkumulátorkábel és csatlakozóméret:

	Tinikuo		Kábal	Gyűrűs terminál		Neverse
Modell	Tipikus áromorőogó	Huzal mérete		Mére	etek	Nyoma ták
g arameross	g			D (mm)	L (mm)	érték
4KW	165A	2*4AWG	25	8.4	33.2	
CICINI	120.64	1*2AWG	38	8.4	39.2	5 Nm
ONV	129.6A	2*4AWG	25	8.4	33.2	

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátor csatlakoztatásához:

1. A 4KW-os modell 24VDC rendszert, a 6KW-os modell pedig 48VDC rendszert támogat. Csatlakoztassa az összes akkumulátorcsomagot az alábbi táblázat szerint. Javasoljuk, hogy a 4KW modellhez legalább 100Ah kapacitású akkumulátort, a 6KW modellhez pedig 200Ah kapacitású akkumulátort



csatlakoztasson.

2. Készítsen elő négy akkumulátorvezetéket a 4KW-os modellhez és két vagy négy akkumulátorvezetéket a 6KW-os modellhez a kábel méretétől függően (lásd az ajánlott kábelméret táblázatot). Alkalmazzon gyűrűs kapcsokat az akkumulátor vezetékekre, és rögzítse az akkumulátor csatlakozóblokkhoz a megfelelően meghúzott csavarokkal. A nyomatékértéket lásd az akkumulátorkábel méreténél. Győződjön meg arról, hogy a polaritás mind az akkumulátoron, mind az inverteren helyesen van bekötve, és a gyűrűs kapcsok rögzítve vannak az akkumulátor pólusaihoz





6KW

4KW (két akkumulátor vezeték használatával)

\wedge	FIGYELMEZTETÉS: Sokkveszély
$\underline{\langle ! \rangle}$	A beszerelést a soros akkumulátor magas feszültsége miatt óvatosan kell elvégezni.
\wedge	VIGYÁZAT!!! Ne helyezzen semmit az inverter csatlakozójának lapos része és a gyűrűs
<u> </u>	csatlakozó közé. Ellenkező esetben túlmelegedés léphet fel.
	VIGYÁZAT!!! Ne alkalmazzon oxidációgátló anyagot a csatlakozókra, mielőtt a csatlakozókat
	szorosan csatlakoztatná.
	VIGYÁZAT!!! A végső egyenáramú csatlakozás vagy az egyenáramú megszakító/megszakító
	bezárása előtt győződjön meg arról, hogy a pozitív (+) csatlakozót a pozitív (+), a negatív (-)
	csatlakozót pedig a negatív (-) csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
	(-).

AC bemeneti/kimeneti csatlakozás

VIGYÁZAT!!! A váltakozó áramú bemeneti áramforráshoz való csatlakoztatás előtt, kérjük, szereljen külön váltakozó áramú megszakítót az inverter és a váltakozó áramú bemeneti áramforrás közé. Ez biztosítja, hogy az inverter biztonságosan leválasztható legyen karbantartás közben, és teljes mértékben védve legyen az AC bemenet túláramától. A váltóáramú megszakító ajánlott specifikációja 32A 4KW és 50A 6KW esetén. VIGYÁZAT!!! Két "IN" és "OUT" jelöléssel ellátott csatlakozóblokk található. Kérjük, NE csatlakoztassa rosszul a bemeneti és kimeneti csatlakozókat.

FIGYELEM! Minden bekötést szakképzett személynek kell elvégeznie.

FIGYELEM! A rendszer biztonsága és a hatékony működés szempontjából nagyon fontos, hogy a váltakozó áramú bemeneti csatlakozáshoz megfelelő kábelt használjon. A sérülésveszély csökkentése érdekében kérjük, használja a megfelelő, ajánlott kábelméretet az alábbiak szerint.

Javasolt kábelkövetelmény a váltakozó áramú vezetékekhez

Modell	Mérőeszköz	Kábel (^{mm2})	Nyomaték érték
4KW	12 AWG	4	1,2 Nm
6KW	10 AWG	6	1,2 Nm

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az AC bemeneti/kimeneti csatlakozás megvalósításához:

- 1. A váltakozó áramú bemeneti/kimeneti csatlakoztatás előtt először feltétlenül nyissa ki az egyenáramú védelmet vagy a leválasztót.
- 2. Távolítsa el a szigetelőhüvelyeket körülbelül 10 mm-re az öt csavaros csatlakozóhoz.

 Helyezze be a váltakozó áramú bemeneti vezetékeket a csatlakozóblokkon feltüntetett polaritásnak megfelelően, és húzza meg a csatlakozócsavarokat. Ügyeljen arra, hogy először a PE védővezetőt (
) csatlakoztassa.

```
⊖→Ground (sárga-zöld) L→LINE
(barna vagy fekete) N→Neutral
(kék)
```





FIGYELEM:

Győződjön meg róla, hogy a váltakozó áramforrás ki van kapcsolva, mielőtt megpróbálná azt a készülékhez csatlakoztatni.

4. Ez az inverter kettős kimenettel van felszerelve. A kimeneti porton négy terminál (L1/N1, L2/N2) áll rendelkezésre. Az LCD programon vagy a felügyeleti szoftveren keresztül állítható be a második kimenet be- és kikapcsolása. A részleteket lásd az "LCD beállítás" szakaszban.

Helyezze be a váltakozó áramú kimeneti vezetékeket a csatlakozóblokkon feltüntetett polaritásnak

megfelelően, és húzza meg a csatlakozócsavarokat. Ügyeljen arra, hogy először a PE védővezetőt () csatlakoztassa.

Ground (sárgászöld) L1→LINE (barna vagy fekete) N1→Neutrális (kék) L2→LINE (barna vagy fekete) N2→Neutrális (kék)



FIGYELMEZTETÉS: Az olyan készülékek, mint a légkondicionáló legalább 2~3 percet igényelnek az újraindításhoz, mert elegendő időre van szükség a hűtőközeg gáz egyensúlyának helyreállításához a körökben. Ha áramhiány lép fel és rövid időn belül helyreáll, az kárt okozhat a csatlakoztatott készülékekben. Az ilyen jellegű károk megelőzése érdekében a telepítés előtt ellenőrizze a légkondicionáló berendezés gyártóját, hogy az rendelkezik-e időkésleltetési funkcióval. Ellenkező esetben ez az inverter/töltő túlterhelési hibát vált ki, és lekapcsolja a kimenetet, hogy megvédje a készüléket, de

PV csatlakozás

FIGYELMEZTETÉS: A PV-modulokhoz való csatlakoztatás előtt **külön-külön** szerelje fel az egyenáramú megszakítókat az inverter és a PV-modulok közé.

FIGYELEM! A rendszer biztonsága és a hatékony működés szempontjából nagyon fontos, hogy a PVmodulok csatlakoztatásához megfelelő kábelt használjon. A sérülésveszély csökkentése érdekében kérjük, használja az alább látható megfelelő, ajánlott kábelméretet.

Modell	Huzal mérete	Kábel (^{mm2})	Nyomatékérték (max)
4KW/6KW	1 x 12AWG	4	1,2 Nm

FIGYELMEZTETÉS: Mivel ez az inverter nem szigetelt, a következő modulokat fogadják el: egykristályos, polikristályos, A-osztályú és CIGS modulok. A meghibásodások elkerülése érdekében ne csatlakoztasson olyan PV-modulokat az inverterhez, amelyeknél lehetséges áramszivárgás előfordulhat. Például a földelt PV-modulok áramszivárgást okoznak az inverter felé. CIGS modulok használata esetén győződjön meg arról, hogy NINCS földelt csatlakozás.

FIGYELMEZTETÉS: A túlfeszültség elleni védelemmel ellátott PV csatlakozódoboz használata szükséges. Ellenkező esetben a PV-modulok villámlásakor az inverter károsodik.

PV modul kiválasztása:

- A megfelelő PV-modulok kiválasztásakor feltétlenül vegye figyelembe a következő paramétereket:
- 1. A PV-modulok nyílt áramköri feszültsége (Voc) nem haladhatja meg az inverter maximális nyílt áramköri feszültségét.
- 2. A PV-modulok nyitott áramköri feszültségének (Voc) magasabbnak kell lennie, mint az indítási feszültség.

INVERTER MODELL	4KW 6KW	
Max. PV Array teljesítmény	5000W 6000W	
Max. PV Array nyílt áramköri feszültség	500Vdc	
PV Array MPPT feszültségtartomány	60Vdc~450Vdc	
Indítási feszültség	60Vdc +/- 10Vdc	
Max. PV áram	27A	

Vegyük példának a 250Wp PV modult. A fenti két paraméter figyelembevétele után az ajánlott modulkonfigurációkat az alábbi táblázat tartalmazza.

Napelemek	NAPENERGIA-BEMENET	Denelak	Teljes
specifikációja. (hivatkozás) - Vmp: 30 1Vdc	Min. sorozatban: 2 db, max. sorozatban: 12 db.	száma	bemenet
	2db sorozatban	2 db	500W
- Imp: 834	4db sorozatban	4 db	1000W
- Voc: 37 7Vdc	6 db sorozatban	6 db	1500W
- Isc: 8.4A	8 db sorozatban	8 db	2000W
- Seitek: 60	12 db sorozatban	12 db	3000W
,	8 darab soros és 2 párhuzamos készlet	16 db	4000W
	10 darab sorozatban és 2 párhuzamos készlet	20 db	5000W
	11 darab soros és 2 párhuzamos készlet	22 db	FFOOM
	(csak a 6KVA modellhez)	22 00	550000
	12 darab soros és 2 párhuzamos készlet	24 db	6000\//
	(csak a 6KVA modellhez)	24 UD	000000

Vegyük példának az 555Wp PV modult. A fenti két paraméter figyelembevétele után az ajánlott modulkonfigurációkat az alábbi táblázat tartalmazza.

Napelemek specifikációja.	NAPENERGIA-BEMENET	Denelok	Teljes
	Min. sorozatban: 2 db, max. sorozatban: 11 db.	száma	bemenet
(nivatkozas)		ozama	hatalom
- Imp: 17.32A	2 db sorozatban	2 db	1110W
- Voc: 38.46Vdc	4 db sorozatban	4 db	2220W
- Isc: 18.33A	6 db sorozatban	6 db	3330W
- Зејјек. 110 -	8 db sorozatban	8 db	4440W
	10 db sorozatban (csak a 6KVA modellhez)	10 db	5550W
	11 db sorozatban (csak a 6KVA modellhez)	11 db	6000W

PV modul vezeték csatlakoztatása

A PV-modul csatlakoztatásához a következőket vegye figyelembe:

- 1. Távolítsa el a szigetelőhüvelyt körülbelül 7 mm-re a pozitív és negatív vezetékeken.
- 2. Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a vezetékeken csizmaszárat használjon.
- Ellenőrizze a PV-modulok és a PV-bemeneti csavaros csatlakozók közötti vezetékcsatlakozások polaritását. Csatlakoztassa a vezetékeket az alábbi ábrának megfelelően. Ajánlott eszköz: csavarhúzó: 4 mm-es pengéjű csavarhúzó





Végső összeszerelés

Az összes vezeték csatlakoztatása után csatlakoztasson újra egy kábelt, majd az alsó fedelet két csavarral csavarja vissza az alábbiakban látható módon.



Kommunikációs kapcsolat

Kövesse az alábbi táblázatot az összes kommunikációs kábelezés csatlakoztatásához.



Soros kapcsolat

Kérjük, használja a mellékelt soros kábelt az inverter és a számítógép közötti csatlakozáshoz. Telepítse a felügyeleti szoftvert a mellékelt CD-ről, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. A szoftver részletes működését lásd a mellékelt CD-n található szoftver felhasználói kézikönyvében.

Wi-Fi kapcsolat

Ez a készülék Wi-Fi adóval van felszerelve. A Wi-Fi adó lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt a hálózaton kívüli inverterek és a felügyeleti platform között. A felhasználók a letöltött APP segítségével hozzáférhetnek és vezérelhetik a felügyelt invertert. A "WatchPower" alkalmazást az ^{Apple®} Store-ban vagy a "WatchPower Wi-Fi" alkalmazást a ^{Google®} Play Store-ban találja. Minden adatgyűjtő és paraméter az iCloudban kerül elmentésre. A gyors telepítéshez és működtetéshez kérjük, olvassa el a III. függelék - A Wi-Fi üzemeltetési útmutató részleteit.

	Over	iew.	
-			
Carinas	• Cittins		
L .	• Ann		
V			
nemy		100400	
AFTER: FOAD	w0.1.00	loday Pawertu.dkt	91-
19			
en l			
	5 5 F		Ø

BMS kommunikációs kapcsolat

A lítium-ion akkumulátorokhoz való csatlakoztatáshoz ajánlott speciális kommunikációs kábelt vásárolni. A részletekért tekintse meg a II. függeléket - BMS kommunikációs telepítés.

Száraz érintkezési jel

A hátlapon egy száraz érintkező (3A/250VAC) áll rendelkezésre. Ez arra használható, hogy jelzést adjon külső eszköznek, amikor az akkumulátor feszültsége eléri a figyelmeztető szintet.

Egység állapota	Feltétel			Száraz érintkező p <u>NC.C NO</u>	
				NC & C	NO & C
Kikapcsolás	A készülék ki v	A készülék ki van kapcsolva, és nincs kimeneti tápellátás.			Nyissa meg a címet.
Bekapcsolás	A kimenet akkumulátorr ól vagy napenergiáb ól táplálható.	A 01-es program USB (közmű először) vagy SUB (napenergia először) beállítása.	Az akkumulátor feszültsége < Alacsony DC figyelmeztető feszültség Az akkumulátor feszültsége > Beállítási érték a 13. programban vagy az akkumulátor töltése eléri a következő értéket	Nyissa meg a címet. Zárja be a	Zárja be a Nyissa meg a címet.
		A 01-es program SBU-ként	Az akkumulátor feszültsége < Beállítás érték a 12. programban	Nyissa meg a címet.	Zárja be a

OPERATION

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Miután a készüléket megfelelően beszerelte és az akkumulátorokat jól csatlakoztatta, egyszerűen nyomja meg a be-/kikapcsolót (az inverter oldalán) a készülék bekapcsolásához.



Működés és kijelzőpanel

Az alábbi ábrán látható működési LCD-panel egy RGB LED-gyűrűt, négy érinthető funkciógombot és egy LCD-kijelzőt tartalmaz, amely a működési állapotot és a bemeneti/kimeneti teljesítményinformációkat jelzi.



Érinthető funkcióbillentyűk

Funkcióbillentyű		Leírás
U	ESC	A beállításból való kilépés
	Hozzáférés az USB beállítási módhoz	USB-beállítási módba való belépés
	Fel	Az utolsó kiválasztásig
•	Lefelé	A következő kiválasztáshoz
┛	Írja be a címet.	A kiválasztás megerősítése/bevitele a beállítási módban

LCD kijelző ikonok





lkon	Funkció leírása
Bemeneti forrás információ	
L1 L2 L3 Hz	A bemeneti váltakozó áramú feszültséget és frekvenciát jelzi.
	Jelzi a PV feszültséget, áramot és teljesítményt.
	Jelzi az akkumulátor feszültségét, a töltési fázist, a konfigurált akkumulátor paramétereket, a töltési vagy kisütési áramot.
Konfigurációs program és h	nibainformáció
	A beállítási programokat jelzi.
	Jelzi a figyelmeztető és hibakódokat. Figyelmeztetés:figyelmeztető kóddal villog. Hiba:
Kimeneti információk	
	Adja meg a kimeneti feszültséget, a terhelést VA-ban, a terhelést Wattban és a kimeneti frekvenciát.

AC OUTPUT		Az ICON villogása jelzi, hogy a készülék AC kimenettel és az alapbeállítástól eltérő 60, 61 vagy 62-es beállítási programmal rendelkezik.		
Akkumulátor információk				
BATT 100 75 50	25	Az akkumulátor töltöttségi szintjét 0-24%, 25-49%, 50-74% és 75- 100% közötti értékekkel jelzi.		
Amikor oz okkum	ulátor töltődik	akkumulátor üzen	nmód és töltés tási állapotát r	i állapot vonal üzemmódban.
		az arrunulator tor		
Λιιαροι	<2V/cella	alor leszüllsege	4 sáv villog f	elváltva.
Állandó áram	2 ~ 2,083V/	cella	A jobb oldali	sáv világít, a másik három sáv pedig
üzemmód /	2,083 ~ 2,16	67V/cella	A jobb oldali	y. két sáv világít, a másik két sáv
feszültség			A jobb oldali	három sáv be lesz kancsolva, a bal
üzemmód	> 2,167 V/ce	ella	oldali sáv pe	dig be lesz kapcsolva.
			villogni fog.	
Lebegő üzemmá vannak töltve.	od. Az akkumu	llátorok teljesen fel	4 sáv lesz be	ekapcsolva.
Akkumulátoros ü	zemmódban	az akkumulátor ka	apacitását mut	atja.
Terhelési százalé	ék	Akkumulátor fes	zültség	LCD kijelző
		< 1,85V/elem		<u>25</u>
		1.85V/cell ~ 1.933V/cell		BATT
Terhelés >50%				BATT
				75 50 25 BATT
		> 2,017V/cella		100 75 50 25
		< 1,892V/cella		<u>25</u>
		1.892V/cella ~ 1	.975V/cella	BATT
Terhelés < 50%		1 975\//cella ~ 2	058V/cella	BATT
				75 50 25 BATT
		> 2,058V/cella		100 75 50 25
Terhelési inform	ációk			
	*	Túlterhelést jelez.		
		A terhelési szintet	t 0-24%, 25-49	%, 50-74% és 75-100% szerint jelzi.
		0%~2	4%	25%~49%
25 50 75		25	LOAD	LOAD
		50%~7	74%	75%~100%
			LOAD	LOAD
		25 50	75	25 50 75 100
Töltőforrás prio	ritás beállítá	sa Kijelző		
>		Jelzi, hogy a 16. "Töltőforrás prioritás" beállítási programban a "Solar first" van kiválasztva.		



	Jelzi, hogy a 16. "Töltőforrás prioritás" beállítási program "Csak napenergia" beállítású.
Kimeneti forrás prioritás be	állításának kijelzése
↓	Jelzi, hogy a 01-es "Kimeneti forrás prioritás" beállítási program "Utility first" értékkel van kiválasztva.
₩	Jelzi, hogy a 01-es "Kimeneti forrás prioritás" beállítási program "Solar first" (Napelemes első) beállításként van kiválasztva.
₹ I) ♦	Jelzi, hogy a 01-es "Kimeneti forrás prioritás" beállítási program "SBU"-ként van kiválasztva.
AC bemeneti feszültségtarte	omány beállítási kijelző
UPS	Jelzi, hogy a 03-as beállítási program van kiválasztva "UPS". Az elfogadható AC bemeneti feszültségtartomány 170-280VAC között lesz.
APL	Jelzi, hogy a 03-as beállítási program van kiválasztva " elfogadható AC bemeneti feszültségtartomány 90-280VAC között lesz.
Működési állapotra vonatkoz	ó információk
	Jelzi, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz.
	Jelzi, hogy a készülék csatlakozik a PV-panelhez.
AGM FLD USER Li-ion	Az akkumulátor típusát jelzi.
	Jelzi, hogy a párhuzamos művelet működik.
	Jelzi, hogy a készülék riasztása ki van kapcsolva.
	Jelzi, hogy a Wi-Fi átvitel működik.
Ø	Jelzi, hogy az USB lemez csatlakoztatva van.

LCD beállítás

Általános beállítás

A "← " gomb 3 másodpercig történő lenyomása után a készülék belép a beállítási üzemmódba. Nyomja meg a " ▲ " vagy " ▼ " gombot a beállítási programok kiválasztásához. Nyomja meg a " ← " gombot a választás megerősítéséhez vagy a " ℃ " gombot a kilépéshez.

Programok beállítása:

Program	Leírás	Kiválasztható opció	
00	Beállítási módból való kilépés	Menekülés	
		Utility first (alapértelmezett)	A közművek elsőbbséget élveznek a fogyasztók áramellátásában. A napenergia és az akkumulátorok csak akkor szolgáltatnak energiát a fogyasztóknak, ha a közüzemi áram nem áll rendelkezésre.
01	Kimeneti forrás prioritása: A terhelési áramforrás prioritásának konfigurálása	Először a napenergia	A napenergia elsődlegesen a fogyasztókat látja el energiával. Ha a napenergia nem elegendő az összes csatlakoztatott fogyasztó ellátásához, a közüzemi energia egyidejűleg biztosítja a fogyasztók energiaellátását.
		SBU prioritás	A napenergia elsődlegesen a fogyasztókat látja el energiával. Ha a napenergia nem elegendő az összes csatlakoztatott fogyasztó ellátásához, akkor az akkumulátor energiája
			egyidejűleg biztosítja a fogyasztók energiaellátását. A közmű csak akkor szolgáltat áramot a fogyasztóknak, ha az akkumulátor feszültsége vagy az alacsony szintű figyelmeztető feszültségre, vagy a beállítási pont a 12.

			programban.
02	Maximális töltőáram: A teljes töltőáram konfigurálása a napelemes és a közüzemi töltőkhöz. (Max. töltési áram = közüzemi töltési áram + napelemes töltési áram)	60A (alapértelmezett)	A beállítási tartomány 10A és 120A között van. Az egyes kattintások növekménye 10A.





10	Kimeneti feszültség	220V	230V (alapértelmezett)
	Maximális közüzemi töltési áram	30A (alapértelmezett)	
11	Megjegyzés: Ha a 02-es programban a beállítási érték kisebb, mint a 11-es programban, az inverter a 02-es programból származó töltőáramot alkalmazza. a közüzemi töltőhöz.		A beállítási tartomány 2A, majd 10A-tól 100A-ig. Az egyes kattintások növekménye 10A.
		23V (alapértelmezett a 24V-os modellnél)	A beállítási tartomány 22V és 25.5V. Az egyes kattintások növekménye 0,5V.
12	A feszültségpont vagy a SOC százalékos értékének visszaállítása a közüzemi forrásra, amikor a 01. programban az "SBU" (SBU prioritás) opciót választja.	46V (alapértelmezett a 48V-os modellnél)	A beállítási tartomány 44V és 51V között van. Minden egyes kattintás 1V-os inkrementáció.
		SOC 10% (alapértelmezett)	Ha a 05-ös programban bármilyen típusú lítiumakkumulátor van kiválasztva, a beállítási érték automatikusan SOC értékre változik. A beállítható tartomány 5% és 95% között van.



	Csak Solar	A napenergia lesz az
	0-	egyetlen töltőforrás,
		függetlenül attól, hogy a
		közművek rendelkezésre
	51	állnak-e vagy sem.

		Riasztás be (alapértelmezett)	Riasztás ki
18	Riasztásvezérlés	IB	18
		Visszatérés az alapértelmezett	Ha be van jelölve, nem számít, bogy a felbasználók
			hogyan váltanak a kijelző képernyőre, automatikusan visszatér az alapértelmezett
19	Automatikus visszatérés az alapértelmezett		feszültség / kimeneti feszültség), miután 1 percig nem nyomják meg a gombot.
	képernyőre	Maradjon a legújabb képernyőn	Ha be van jelölve, a kijelző
			képernyő a legutolsó képernyőn marad, amelyet a felhasználó végül vált.
		Háttérvilágítás be (alapértelmezett)	Háttérvilágítás ki
			그디
20	Háttérvilágítás vezérlés	ĽĽ	
		Riasztás be (alapértelmezett)	Riasztás ki
22	Csipogás az elsődleges forrás megszakításakor		
	ionas megszakitasakoi		
		Bypass letiltva (alapértelmezett)	Bypass engedélyezése
23	Túlterhelés áthidalása: Ha engedélyezve van, a készülék átvált hálózati		
	üzemmódba, ha akkumulátoros üzemmódban túlterhelés lép fel.		

		Felvétel engedélyezése	Rekord letiltása
			j
25	Hibakód rögzítése		
			E \
		A 24 V-os modellhez rendelkezés	re álló opciók:
		28.2V (alapértelmezett)	Ha az 5. programban a
		-11-	felhasználó által
		רי'ה	meghatározott program van
		, <u> </u>	kiválasztva, akkor ez a
		F&	program beállítható. A
			beállítási tartomány 25,0V és
26	Tömeges töltési		31,5V között van. Az egyes
20	feszültség (C.V.		kattintások növekménye 0,1V.
	feszultseg)	A 48 V-os modellhez rendelkezés	re álló opciók:
		56.4V (alapértelmezett)	Ha az 5. programban a
		-11-	felhasználó által
			meghatározott program van
			kiválasztva, akkor ez a
			program beállítható. A
			beállítási tartomány 48,0V és
			61,0V között van. Az egyes
			kattintások növekménye 0,1V.
		A 24 V-os modellhez rendelkezés	re álló opciók:
		27V (alapértelmezett)	Ha az 5. programban a
		- <u> </u> - <u> </u>	felhasználó által
		C i	meghatározott program van
		· ·	kiválasztva, akkor ez a
		E&	program beállítható. A
			beállítási tartomány 25,0V és
07			31,5V között van. Az egyes
21	Lebego lollesi leszüllseg		kattintások növekménye 0,1V.
		A 48 V-os modellhez rendelkezésre álló opciók:	
		54V (alapértelmezett)	Ha az 5. programban a
			felhasználó által
		- L - L	meghatározott program van
			kiválasztva, akkor ez a
		E.	program beállítható. A
			beállítási tartomány 48,0V és
			61,0V között van. Az egyes
			kattintások növekménye 0,1V.



		A 24 V-os modellhez rendelkezésre álló opciók:	
31	Akkumulátor kiegyenlítő feszültség	29.2V (alapértelmezett)	A beállítási tartomány 25,0 V és 31.5V. Az egyes kattintások növekménye 0,1V.

		A 48 V-os modellhez rendelkezésr	e álló opciók:
		58.4V (alapértelmezett)	A beállítási tartomány 48,0V
			és 61,0V között van. Az
31	Akkumulátor kiegyenlítő		egyes kattintások
_	feszültség		növekménye 0,1V.
		60min (alapértelmezett)	A beállítási tartomány 5 perc
		— — —	és 900 perc között van. Az
			egyes kattintások
33	Akkumulátor kiegyenlített idő		lépcsőfokozata 5 perc.
		B	
		120 perc (alapértelmezett)	A beállítási tartomány 5 perc
		-11 I	és 900 perc között van. Az
			egyes kattintások
34	Akkumulátor kiegyenlített időkorlát		lépcsőfokozata 5 perc.
		IСЦ	
		30nap (alapértelmezett)	A beállítási tartomány 0 és
		-11-	90 nap között van. Minden
			egyes kattintás 1 nap
35	Kiegyenlitési intervallum		
		Engedélyezze a	Letiltva (alapértelmezett)
36	Azonnal aktivált kiegyenlítés		
		Ha a 30-as programban engedély	ezve van a kiegyenlítési
		az "Engedélyezés" van kiválasztva	a, akkor az akkumulátor
		kiegyenlítése azonnal aktiválódik,	és az LCD főoldalon a "E¶ "
		jelenik meg. Ha a "Disable" (letiltá	s) van kiválasztva, akkor a kövotkoző aktivált kiervenlítési
		idő el nem érkezik a 35. program l	peállítása alapján. Ekkor az
		LCD kijelzőn nem jelenik meg a "	-9 _{".}
		főoldal.	

37	A PV által termelt teljesítmény és a kimeneti	Nincs visszaállítva (alapértelmezett)	Reset
	terhelés energiájának összes tárolt adatának visszaállítása		

		24V alapértelmezett beállítás: 21.0V	Ha a 05-ös programban a "Felhasználó által meghatározott" van kiválasztva, ez a beállítási tartomány 21,0V és 31,0V között van a 24V-os modell esetében. Az egyes kattintások növekménye 0,1V.
60	Alacsony egyenáramú kikapcsolási feszültség vagy SOC százalék a második kimeneten (L2)	48V alapértelmezett beállítás: 42.0V	Ha a 05-ös programban a "Felhasználó által meghatározott" van kiválasztva, ez a beállítási tartomány 42,0V és 60,0V között van a 48V-os modell esetében. Az egyes kattintások növekménye 0,1V.
		0% (alapértelmezett)	Ha a 05-ös programban bármilyen típusú lítiumakkumulátor van kiválasztva, ez a paraméterérték százalékban jelenik meg, és az érték beállítása az akkumulátor kapacitásának százalékos arányán alapul. A beállítási tartomány 0% és 95% között van. Inkrementum minden egyes kattintásnál
61	A kisütési idő beállítása a második kimeneten (L2)	Letiltva (alapértelmezett)	 5%. A beállítási tartomány letiltás, majd 0 perc és 990 perc között. Az egyes kattintások inkrementuma 5 perc. *Ha az akkumulátor lemerülési ideje eléri a 61. programban beállított időt, és a 60. program funkció nem lép működésbe, a kimenet kikapcsol.
62	A második kimenet (L2) bekapcsolásának időintervallumának beállítása	00~23 (alapértelmezett, a második kimenet mindig be van kapcsolva)	A beállítási tartomány 00 és 23 között van. Minden egyes kattintás 1 óra. Ha a beállítási tartomány 00 és 08 között van, a második kimenet 09:00-ig bekapcsol. Ez alatt az időszak alatt kikapcsol, ha bármelyik beállítási érték a a 60. vagy 61. program elérése.

 46.0 *Ha a második kimenet a é as programban lévő beállír miatt leáll, a második kimen (L2) a 60-as programban lé beállításnak megfelelően újraindul. 	63	Feszültségpont vagy SOC beállítása a második kimenet (L2) újraindításához	4K modell alapértelmezett beállítása: 23,0V 6K modell alapértelmezett beállítása: 46.0V	Ha a 05-ös programban a "Felhasználó által meghatározott" van kiválasztva, akkor ez a beállítási tartomány 21,5V és 31,5V között van a 4K modellnél és 43,0V és 61,0V között a 6K modellnél. Az egyes kattintások növekménye 0,1V. *Ha a második kimenet a 60- as programban lévő beállítás miatt leáll, a második kimenet (L2) a 60-as programban lévő beállításnak megfelelően újraindul. 63. program
--	----	--	---	---
63	Feszültségpont vagy SOC beállítása a második kimenet (L2) újraindításához	SOC: 20% (alapértelmezett lítium akkumulátor esetén)	Ha a 05-ös programban bármilyen típusú lítiumakkumulátor van kiválasztva, akkor ez a paraméterérték százalékban jelenik meg, és az érték beállítása az akkumulátor kapacitásának százalékos arányán alapul. A beállítási tartomány 5% és 100% között van. Az egyes kattintások növekménye 5%. *Ha a második kimenet a 60- as programban lévő beállítás miatt leáll, a második kimenet (L2) a 60-as programban lévő beállításnak megfelelően újraindul.	
----	--	---	---	
64	Várakozási idő beállítása a második kimenet (L2) bekapcsolásához, amikor az inverter visszatér Line üzemmódba vagy az akkumulátor töltési állapotba kerül.	0 perc (alapértelmezett)	 63. program. A beállítási tartomány 0 perc és 990 perc között van. Az egyes kattintások lépcsőfokozata 5 perc. *Ha a második kimenet a 61. programban megadott beállítás miatt leáll, a második kimenet (L2) a következő beállítás szerint indul újra 64. program. 	
83	Törölje az összes adatnaplót	Nincs visszaállítva (alapértelmezett)		
		3 perc	5 perc	



85	Időbeállítás - perc		A percbeállításnál a tartomány 0 és 59 között van.
86	Időbeállítás - óra		Az órák beállítása esetén a tartomány 0 és 23 között van.
87	Időbeállítás - Nap		A nap beállítása esetén a tartomány 1 és 31 között v a n .
88	Időbeállítás - Hónap		A hónap beállítása 1-től 12-ig terjed.
89	ldőbeállítás - Év		Az évszámok beállítása esetén a tartomány 17 és 99 között van.
91	RGB LED be-/kikapcsolása *Az RGB LED világítási funkció aktiválásához engedélyezni kell ezt a beállítást.	Engedélyezve (alapértelmezett)	
92	RGB LED fényereje	Alacsony	





			beállított adatszín lesz.
		Rózsaszín	Narancs
96	RGB LED háttérszíne		







USB funkció beállítása

Három USB-funkció beállítása van, mint például a firmware frissítése, az adatnapló exportálása és a belső paraméterek újraírása az USB-lemezről. Kérjük, kövesse az alábbi eljárást a kiválasztott USB funkció

b Eájláítás ának végrehajtásá	LCD képernyő	
1. lépés: Helyezzen be eg		
2. lépés: Nyom, Oneg a	"" gombot az USB funkció beállításához.	

3. lépés: Kérjük, válassza ki a beállítási programot az eljárás szerint.

Program#	Műveleti eljárás	LCD képernyő
	Az USB funkció beállításának megadása után nyomja meg a "🕂 "	
Firmware	gombot a "firmware frissítése" funkcióhoz. Ez a funkció az inverter	
frissítése	firmware frissítésére szolgál. Ha a firmware frissítésére van	
	szükség, kérjük, egyeztessen az Ön	
	a kereskedő vagy a telepítő részletes utasításaiért.	
	Az USB funkció beállításának megadása után nyomja meg a " 🗡	
Belső	" gombot a "Belső paraméterek újraírása" funkcióra való	느냐는
paraméterek	áttéréshez. Ez a funkció az összes paraméterbeállítás (TEXT fájl)	
újraírása	felülírására szolgál az USB lemezen lévő beállításokkal egy	E\
	korábbi beállításból, vagy az inverter beállításainak duplikálására.	SETTING
	A részletes utasításokat kérje a kereskedőtől vagy a telepítőtől.	
	Miután belépett az USB funkció beállításába, nyomja meg kétszer a "	
	megjelenni a	
	LCD. Nyomja meg a " I gombot az exportálandó adatok kiválasztásának megerősítéséhez	
	napló.	
Adatok exportálása log	Ha a kiválasztott funkció készen áll, az LCD kijelzőn megjelenik a " └ └ └ └ └ └ . "	
	Nyomja meg a " gombot az "Igen" kiválasztásához az adatnapló exportálásához, "IGEN"	
	a művelet befeiezése után eltűnik. Ezután nyomia meg a "U	
	" gombot a főképernyőre való visszatéréshez.	
	Vagy nyomja meg a " V " gombot a "Nem" kiválasztásához, hogy visszatérjen a főképernyőre.	

Ha 1 percig nem nyomja meg a gombot, automatikusan visszatér a főképernyőre.

Hibaüzenet:

Hibakód	Üzenetek
	Nincs USB-lemez.
102	Az USB-lemez védett a másolástól.



Ha bármilyen hiba lép fel, a hibakód csak 3 másodpercig jelenik meg. A 3 másodperc elteltével automatikusan visszatér a kijelző képernyőre.

LCD kijelző

Az LCD-kijelző információi a "♠ " vagy a "♥ " gomb megnyomásával váltakoznak. A választható információk az alábbi táblázat szerinti sorrendben váltanak.

	Választható információk	LCD kijelző
		Bemeneti feszültség = 230V, bemeneti frekvencia = 50Hz
	Közüzemi feszültség/ közüzemi frekvencia	
	PV feszültség/ PV áram/ PV teljesítmény	PV feszültség=300V, PV áram=2.0A, PV teljesítmény=600W
elmeze		Akkufeszültség=50.4V, Tömeges töltési feszültség=56.4V,
tt képern yő	Akkumulátor feszültsége, töltési fázis/ Beállított akkumulátor paraméterek/ Töltési vagy kisütési áram	
		Akkumulátor feszültsége = 53,9 V, lebegő töltési feszültség = 54,0 V, töltési áram = 1A $\downarrow \downarrow $













Működési mód Leírás

Működési mód	Leírás	LCD kijelző
		Töltés közüzemi és PV energiával.
		Közüzemi díjak felszámítása.
Készenléti üzemmód Megjegyzés: *Készenléti üzemmód: Az inverter még nincs bekapcsolva, de ebben az időben az inverter képes az akkumulátort váltakozó áramú kimenet nélkül tölteni.	A készülék nem szolgáltat kimenetet, de ettől függetlenül képes az akkumulátorok töltésére.	
		Töltés PV energiával.



Működési mód	Leírás	LCD kijelző
		Töltés közüzemi és PV energiával.
		Közüzemi díjak felszámítása.
	A készülék a	
Vonal üzemmód	hálózatról biztosítja a kimeneti teljesítményt. Vonali üzemmódban is tölti az akkumulátort.	Ha a kimeneti forrás prioritásaként a "SUB" (solar first) van kiválasztva, és a napenergia nem elegendő a terhelés ellátásához, a napenergia és a közmű egyszerre fogja ellátni a terhelést és tölteni az akkumulátort.
		Ha a "SUB" (napenergia első) vagy az "SBU" van kiválasztva kimeneti forrás prioritásként, és az akkumulátor nincs csatlakoztatva, a napenergia és a közmű biztosítja a terhelést.

Működési mód	Leírás	LCD kijelző
Vonal üzemmód	A készülék a hálózatról biztosítja a kimeneti teljesítményt. Vonali üzemmódban is tölti az akkumulátort.	Energiaszolgáltatás a közüzemi szolgáltatótól
Akkumulátor üzemmód	Az egység kimeneti teljesítményt biztosít az akkumulátor és/vagy a napelemes energiaforrásból.	Teljesítmény akkumulátorból és PV energiából.
		Csak akkumulátorról működik.

Működési mód	Leírás	LCD kijelző
Működési mód Akkumulátor üzemmód	Leírás Az egység kimeneti teljesítményt biztosít az akkumulátor és/vagy a	LCD kijelző Kizárólag PV-energiából származó teljesítmény.
	napelemes energiaforrásból.	I_Iv ' G ⊐I_I ' ∢ m' G L_ILIv □ Hz 5□□ Hz 8□A I6□□w

Hibák Hivatkozási kód

Hiba kód	Hiba esemény	lkon a
01	A ventilátor zárolva van, ha az inverter ki van kapcsolva.	FOI
02	Túl magas hőmérséklet	FDZ
03	Az akkumulátor feszültsége túl magas	
04	Az akkumulátor feszültsége túl alacsony	
05	Kimenet rövidre zárva.	FUS
06	A kimeneti feszültség túl magas.	FEE
07	Túlterhelési idő kiesés	
08	A buszfeszültség túl magas	FIB
09	A busz lágyindítása sikertelen	FIII
10	PV túláram	
51	Túláram	
52	A buszfeszültség túl alacsony	
53	Az inverter lágyindítása nem sikerült	F53
55	Túl nagy egyenfeszültség a váltakozó áramú kimeneten	
57	Az áramérzékelő meghibásodott	
58	A kimeneti feszültség túl alacsony	
59	A PV feszültség az elfogadható tartományon kívül van	

Figyelmeztető jelzés

Figyelmezt ető kód	Figyelmeztető esemény	Hangjelzés	Villogó ikon
01	A ventilátor zárolva van, ha az inverter be van kapcsolva.	Másodpercenként háromszor csipog	
02	Túl magas hőmérséklet	Nincs	
03	Az akkumulátor túl van töltve	Sípszó másodpercenként egyszer	
04	Alacsony töltöttségű akkumulátor	Sípszó másodpercenként egyszer	
07	Túlterhelés	0,5 másodpercenként egyszeri hangjelzés	
10	Kimeneti teljesítmény derating	3 másodpercenként kétszer csipog	
15	A PV-energia alacsony.	3 másodpercenként kétszer csipog	<u> </u> 5 ▲
16	Magas AC bemenet (>280VAC) a BUS lágyindítás során	Nincs	6 ▲
32	Kommunikációs hiba az inverter és a kijelzőpanel között	Nincs	
٤٩	Akkumulátor kiegyenlítés	Nincs	

A PORVÉDŐ KÉSZLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Áttekintés

Minden inverter már gyárilag szürkületgátló készlettel van felszerelve. Ez a készlet a szürkületet is távol tartja az invertertől, és növeli a termék megbízhatóságát zord környezetben.

Ürítés és karbantartás

1. lépés: Kérjük, távolítsa el az inverter oldalán lévő csavarokat.



2. lépés: Ezután a porvédő tok eltávolítható, és kivehető a légszűrő hab az alábbi ábrán látható módon.



3. lépés: Tisztítsa meg a légszűrő habot és a porvédő tokot. A tisztítás után szerelje vissza a porszűrő készletet az inverterre.

FIGYELMEZTETÉS: A porvédő készletet egyhavonta meg kell tisztítani a portól.

AKKUMULÁTOR KIEGYENLÍTÉS

A kiegyenlítő funkciót a töltésszabályozóhoz adják hozzá. Ez megfordítja a negatív kémiai hatások, például a rétegződés kialakulását, vagyis azt az állapotot, amikor a savkoncentráció nagyobb az akkumulátor alján, mint a tetején. A kiegyenlítés segít a lemezeken esetleg felhalmozódott szulfátkristályok eltávolításában is. Ha ezt az állapotot, az úgynevezett szulfátosodást nem ellenőrzik, akkor az akkumulátor teljes kapacitása csökken. Ezért ajánlott az akkumulátort rendszeresen kiegyenlíteni.

Hogyan kell alkalmazni a kiegyenlítő funkciót

Először engedélyeznie kell az akkumulátor kiegyenlítési funkciót a 33-as LCD-beállítási programban. Ezután a következő módszerek valamelyikével alkalmazhatja ezt a funkciót a készülékben:

- 1. Kiegyenlítési intervallum beállítása a 37. programban.
- 2. Aktív kiegyenlítés azonnal a 39. programban.

Mikor kell kiegyenlíteni

A lebegő szakaszban, amikor a beállított kiegyenlítési intervallum (akkumulátor kiegyenlítési ciklus) megérkezik, vagy a kiegyenlítési azonnal aktív, a vezérlő elkezd belépni a kiegyenlítési szakaszba.



A töltési idő és az időkorlát kiegyenlítése

A kiegyenlítési szakaszban a vezérlő a lehető legtöbb energiát biztosítja az akkumulátor töltéséhez, amíg az akkumulátor feszültsége az akkumulátor kiegyenlítési feszültségére nem emelkedik. Ezután állandó feszültségszabályozást alkalmaznak, hogy az akkumulátor feszültségét az akkumulátor kiegyenlítő feszültségén tartsák. Az akkumulátor a kiegyenlítési szakaszban marad, amíg az akkumulátor kiegyenlítési



idejének beállítása el nem érkezik.

A kiegyenlítési szakaszban azonban, amikor az akkumulátor kiegyenlített ideje lejárt, és az akkumulátor feszültsége nem emelkedik az akkumulátor kiegyenlítési feszültségpontjára, a töltésvezérlő meghosszabbítja az akkumulátor kiegyenlített idejét, amíg az akkumulátor feszültsége el nem éri az akkumulátor kiegyenlítési feszültségét. Ha az akkumulátor feszültsége még mindig alacsonyabb, mint az akkumulátor kiegyenlítési feszültség, amikor az akkumulátor kiegyenlítési idő beállítása lejár, a töltésvezérlő leállítja a kiegyenlítést és visszatér a float szakaszba.



SPECIFIKÁCIÓK

1. táblázat Vonal üzemmódra vonatkozó specifikációk

MODELL	4KW	6KW	
Bemeneti feszültség hullámforma	Szinuszos (közmű vagy generátor)		
Névleges bemeneti feszültség	230Vac		
Alacsony veszteségű feszültség	170Vac±7V (UPS); 90Vac ± 7V (készülékek)		
Alacsony veszteségű visszatérő feszültség	180Vac± 100Vac ± 7\	:7V (UPS); / (készülékek)	
Nagy veszteségű feszültség	280\	/ac±7V	
Nagy veszteségű visszatérő feszültség	270\	/ac±7V	
Maximális AC bemeneti feszültség	30	0Vac	
Névleges bemeneti frekvencia	50Hz / 60Hz (automatikus felismerés)	
Alacsony veszteség frekvencia	40:	±1Hz	
Alacsony veszteségű visszatérési frekvencia	42:	±1Hz	
Nagy veszteségű frekvencia	65±1Hz		
Nagy veszteségű visszatérési frekvencia	63±1Hz		
Kimeneti rövidzárlat elleni védelem	Megszakító		
Hatékonyság (vonal üzemmód)	>95% (R névleges R terhelés, teljesen feltöltött akkumulátor)		
Átadási idő	10 ms tipikusan (UPS); 20ms tipikusan (készülékek)		
Kimeneti teljesítmény-csökkenés: Ha a bemeneti váltófeszültség 170 V-ra csökken, a kimeneti teljesítmény csökken.	Kimeneti teljesítmény Névleges teljesítmény 50% teljesítmény 90V 170V feszültség	/ 280V Bemeneti	

2. táblázat Inverter üzemmódra vonatkozó specifikációk

MODELL	4KW	6KW	
Névleges kimeneti teljesítmény	4KVA/4KW	6KVA/6KW	
Kimeneti feszültség hullámforma	Tiszta szinuszhullám		
Kimeneti feszültség szabályozás	230Va	230Vac±10%	
Kimeneti frekvencia	5	0Hz	
Csúcsteljesítmény	93%		
Túlterhelés elleni védelem	5s@≥110% terhelés	s; 10s@105% ~ 110% terhelés	
Túlfeszültség kapacitás	2* névleges teljesít	mény 5 másodpercig	
Max. AC kimeneti áram	30Amp	40Amp	
Névleges egyenáramú bemeneti feszültség	24Vdc	48Vdc	
Hidegindítási feszültség	23.0Vdc	46.0Vdc	
Alacsony egyenáramú figyelmeztető feszültség			
@ terhelés < 50%	23.0Vdc	46.0Vdc	
@ terhelés ≥ 50%	22.0Vdc	44.0Vdc	
Alacsony egyenáramú figyelmeztető visszatérő feszültség			
@ terhelés < 50%	23.5Vdc	47.0Vdc	
@ terhelés ≥ 50%	23.0Vdc	46.0Vdc	
Alacsony egyenáramú lekapcsolási feszültség			
@ terhelés < 50%	21.5Vdc	43.0Vdc	
@ terhelés ≥ 50%	21.0Vdc	42.0Vdc	
Magas egyenáramú visszanyerő feszültség	32Vdc	62Vdc	
Magas egyenáramú lekapcsolási feszültség	33Vdc	63Vdc	
Terhelés nélküli energiafogyasztás	<40W	<55W	



3. táblázat Töltési üzemmódra vonatkozó specifikációk

Közüzemi töltési mód				
MODELL		4KW	6KW	
Töltési áram (UPS) @ Névleges bemeneti feszültség		100Amp (@v	_{//P} = 230Vac)	
Tömeges	Flooded akkumulátor	29.2	58.4Vdc	
feszültség	AGM / Gél akkumulátor	28.2	56.4Vdc	
Lebegő töltési fe	eszültség	27Vdc	54Vdc	
Töltési algoritmus		3 lépé	ses	
Töltési görbe		Akkumulátor feszültség, cellánként 2.43%t (2.33%t) 2.23%t TÖ TÖ Kallandó áram)	Töltési áram, % Feszültség 100% 50% Jelenlegi Ultség) Karbantartás (lebegő)	
Napenergia bemenet				
MODELL		4KW	6KW	
Max. PV Array te	eljesítmény	5000W	6000W	
Max. PV áram		27	A	
Névleges PV feszültség		320Vdc 360Vdc		
Indítási feszültség		60Vdc +/- 10Vdc		
PV Array MPPT feszültségtartomány		60Vdc~450Vdc		
Max. PV Array nyílt áramköri feszültség		500	Vdc	
Maximális töltési áram (AC töltő plusz napelemes töltő)		120	Amp	

4. táblázat Általános specifikációk

MODELL	4KW	6KW
Működési hőmérséklet-tartomány	-10°C és 50°C között	
Tárolási hőmérséklet	-15°C~ 60°C	
Páratartalom	5%-95% relatív páratartalom (nem kondenzáló)	
Méret (D*S*H), mm	119 x 313	6 x 457.5
Nettó súly, kg	10	12

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	LCD/LED/Buzzer	Magyarázat / Lehetséges ok	Mi a teendő
A készülék indításkor automatikusan kikapcsol folyamat.	Az LCD/LED-k és a hangjelző 3 másodpercig aktívak lesznek, majd befejezni.	Az akkumulátor feszültsége túl alacsony (<1.91V/Cell)	1. Töltse újra az akkumulátort. 2. Cserélje ki az akkumulátort.
Nincs válasz a bekapcsolás után.	Nincs jelzés.	 Az akkumulátor feszültsége túl alacsony. (<1.4V/Cell) Az akkumulátor polaritása csatlakoztatva van fordítva. 	 Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok és a vezetékek jól vannak-e csatlakoztatva. Töltse újra az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátort.
Hálózat van, de a	A bemeneti feszültség 0-ként jelenik meg az LCD kijelzőn és a zöld LED-en. villog.	A bemeneti védőkészülék kioldott	Ellenőrizze, hogy a váltóáramú megszakító kioldott-e és a váltóáramú vezetékek jól csatlakoztatva vannak-e.
készülék akkumulátoros üzemmódban működik.	A zöld LED villog.	Nem megfelelő minőségű váltakozó áram. (parti vagy generátor)	 Ellenőrizze, hogy a váltóáramú vezetékek nem túl vékonyak és/vagy túl hosszúak. Ellenőrizze, hogy a generátor (ha van) jól működik-e, vagy a bemeneti feszültségtartomány beállítása Helyes. (UPS→Kés z ül ék)
	A zöld LED villog.	Állítsa be a "Solar First" kimeneti forrás prioritását.	A kimeneti forrás prioritásának megváltoztatása Utility elsőre.
A készülék bekapcsolásakor a belső relé bekapcsol. és többször is ki.	Az LCD kijelző és a LED-ek villognak	Az akkumulátor le van kötve.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor vezetékei jól vannak-e csatlakoztatva.
	Hibakód 07	Túlterhelési hiba. Az inverter 110%-os túlterhelésben van, és az idő lejárt.	Csökkentse a csatlakoztatott terhelést néhány felszerelés.
	Hibakód 05	Kimenet rövidre zárva.	Ellenőrizze, hogy a vezetékek jól vannak-e csatlakoztatva, és távolítsa el a rendellenes terhelést.
	Hibakód 02	Az inverter alkatrészének belső hőmérséklete meghaladja a 100°C- ot.	Ellenőrizze, hogy a készülék légáramlása el van-e zárva, v a g y a környezeti a hőmérséklet túl magas.
A hangielző		Az akkumulátor túl van töltve.	Vissza a javítóközpontba.
folyamatosan csipog és a piros LED világít.	Hibakód 03	Az akkumulátor feszültsége túl magas.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok specifikációja és mennyisége megfelel-e követelmények.
	Hibakód 01	Ventilátor hiba	Cserélje ki a ventilátort.
	Hibakód 06/58	Kimenet rendellenes (inverter a feszültség 190Vac-nál kisebb vagy 260Vac-nál nagyobb)	 Csökkentse a csatlakoztatott terhelést. Vissza a javítóközpontba
	піракой 08/09/53/57	Belső alkatrészek meghibásodtak.	Vissza a javítóközpontba.

Hibakód 51	Túláram vagy túlfeszültség.	Indítsa újra a készüléket, ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, küldje vissza a javítóközpontba.
Hibakód 52	A buszfeszültség túl alacsony.	
Hibakód 55	A kimeneti feszültség nem kiegyensúlyozott.	
Hibakód 59	A PV feszültség az elfogadható tartományon kívül van	Csökkentse a sorba kapcsolt PV-modulok számát.

I. függelék: BMS kommunikációs telepítés

1. Bevezetés

Lítium akkumulátorhoz való csatlakozás esetén ajánlott egyedi RJ45 kommunikációs kábelt vásárolni. A részletekről érdeklődjön kereskedőjénél vagy integrátoránál.

Ez az egyedi RJ45 kommunikációs kábel információt és jelet szolgáltat a lítium akkumulátor és az inverter között. Ezek az információk az alábbiakban vannak felsorolva:

Állítsa át a töltési feszültséget, a töltési áramot és az akkumulátor lemerülési határfeszültségét a következők szerint

lítium akkumulátor paraméterek.

Az inverter a lítium akkumulátor állapotának megfelelően indítsa el vagy állítsa le a töltést.

	-
	Meghatározás
PIN 1	RS232TX
PIN 2	RS232RX
PIN 3	RS485B
PIN 4	NC
PIN 5	RS485A
PIN 6	CANH
PIN 7	CANL
PIN 8	GND





3. Lítium akkumulátor kommunikációs konfiguráció LIO-4805/LIO-4810-150A



Az ID kapcsoló az egyes akkumulátor modulok egyedi azonosító kódját jelzi. A normál működéshez minden egyes akkumulátor-modulhoz egyedi azonosítót kell rendelni. Az ID-kapcsolón lévő PIN-kód elforgatásával állíthatjuk be az egyes akkumulátor modulok ID-kódját. A szám 0-tól 9-ig, a szám lehet véletlenszerű; nincs meghatározott sorrend. Maximum 10 akkumulátormodul üzemeltethető párhuzamosan.

PYLONTECH

1Dip kapcsoló: 4 Dip-kapcsoló van, amelyek különböző baud-sebességeket és akkumulátorcsoport-címeket állítanak be. Ha a kapcsoló

pozíció "OFF" állásba van állítva, ez "0"-t jelent. Ha a kapcsoló pozíciója "ON" állásba van fordítva, akkor "1"-t jelent.

Az 1-es dip "ON" a 9600-as baud-ráta beállításához.

A 2., 3. és 4. dip az akkumulátorcsoport-cím számára van fenntartva.

A 2., 3. és 4. Dip-kapcsoló a főakkumulátoron (első akkumulátor) a csoportcím beállítására vagy módosítására szolgál.

Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Csoport címe
	0	0	0	Csak egy csoport. A mester akkumulátort ezzel kell beállítani.
	-	-	-	beállítás és a szolga akkumulátorok korlátlanok.
		0	0	Több csoportos feltétel. Szükséges a master akkumulátor beállítása a
1: RS485	Ι	0	0	az első csoport ezzel a beállítással és a szolgaelemek korlátlanok.
baud	0	4	0	Több csoportos feltétel. Ezzel a beállítással a második csoportban a
rate=9600	0	1	0	mesterakkumulátort kell beállítani, a mellékakkumulátorok pedig
			korlátlanok.	
Újraindítás	1 1	1 0		Több csoportos feltétel. Szükséges a master akkumulátor beállítása a
a hatályhalón	Ι		a harmadik csoport ezzel a beállítással és a szolgaelemek korlátlanok.	
natarybaiep óshoz	0		Több csoportos feltétel. Szükséges a master akkumulátor beállítása a	
esnez	0 0 negyedik csoport ezzel a beállítással és a szolgaelemek		negyedik csoport ezzel a beállítással és a szolgaelemek korlátlanok.	
		0	4	Több csoportos feltétel. Szükséges a master akkumulátor beállítása a
			1	ötödik csoport ezzel a beállítással és a szolgaelemek korlátlanok.

MEGJEGYZÉS: Az "1" a felső pozíciót, a "0" pedig az alsó pozíciót jelenti.

MEGJEGYZÉS: A lítium akkumulátorok maximális csoportja 5, és az egyes csoportok maximális számát az akkumulátor gyártójával kell egyeztetni.
4. Telepítés és üzemeltetés

LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Miután az egyes akkumulátor modulokhoz hozzárendeltük az azonosítószámot, kérjük, állítsa be az LCD panelt az inverterbe, és telepítse a vezetékeket a következő lépések szerint.

1. lépés: A mellékelt RJ11 jelkábellel csatlakoztassa a bővítőporthoz (P1 vagy P2).



2. lépés: Használja a mellékelt RJ45 kábelt (az akkumulátor modul csomagból) az inverter és a lítium akkumulátor összekapcsolásához.



* Több akkumulátor csatlakoztatásához, kérjük, ellenőrizze az akkumulátor kézikönyvét

a részletekért. Megjegyzés a párhuzamos rendszerhez:

- 1. Csak a közös akkumulátor telepítését támogatja.
- Használjon egyedi RJ45 kábelt bármely inverter (nem kell egy adott inverterhez csatlakoztatni) és lítium akkumulátor csatlakoztatásához. Egyszerűen állítsa be ezt az inverter akkumulátor típusát "LIB" értékre az LCD programban 5. A többi legyen "USE".
- 3. lépés: Kapcsolja be a megszakító kapcsolóját. Most az akkumulátor modul készen áll az egyenáramú kimenetre.



4. lépés: Nyomja meg az akkumulátor modul bekapcsológombját 5 másodpercig, az akkumulátor modul elindul.
*Ha a kézi gombot nem lehet megközelíteni, egyszerűen csak kapcsolja be az inverter modult. Az

akkumulátor modul automatikusan bekapcsol.

5. lépés. Kapcsolja be az invertert.



6. lépés. Ügyeljen arra, hogy az LCD 5. programban az akkumulátor típusát "LIB"-ként válassza ki.



Ha az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres, az LCD-kijelzőn villogni fog az akkumulátor



ikonja . Általánosságban elmondható, hogy a kommunikáció létrehozása 1 percnél hosszabb időt vesz igénybe.

PYLONTECH

1. lépés. Használjon egyedi RJ45 kábelt az inverter és a lítium akkumulátor csatlakoztatásához.



2. lépés. Kapcsolja be a lítium akkumulátort.



3. lépés. Nyomja meg több mint három másodpercig a lítium akkumulátor indításához, a kimeneti teljesítmény



4. lépés. Kapcsolja be az invertert.



5. lépés. Ügyeljen arra, hogy az 5. LCD programban az akkumulátor típusát "PYL"-ként válassza ki.



Ha az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres, az LCD-kijelzőn villogni fog az akkumulátor

ikonja . Általánosságban elmondható, hogy a kommunikáció létrehozása 1 percnél hosszabb időt vesz igénybe.

WECO

1. lépés. Használjon egyedi RJ45 kábelt az inverter és a lítium akkumulátor csatlakoztatásához.



2. lépés. Kapcsolja be a lítium akkumulátort.



3. lépés. Kapcsolja be az invertert.



4. lépés. Ügyeljen arra, hogy az LCD programban az akkumulátor típusát "WEC"-ként válassza ki. 5.



Ha az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres, az LCD-kijelzőn az akkumulátor ikonja "villogni" fog. Általánosságban elmondható, hogy a kommunikáció létrehozása több mint 1 percig tart.

+-

SOLTARO

1. lépés. Használjon egyedi RJ45 kábelt az inverter és a lítium akkumulátor csatlakoztatásához.



2. lépés. Nyissa ki az egyenáramú leválasztót és kapcsolja be a lítium akkumulátort.



3. lépés. Kapcsolja be az invertert.



4. lépés. Ügyeljen arra, hogy az LCD programban az akkumulátor típusát "SOL"-ként válassza ki. 5.



Ha az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres, az LCD-kijelzőn az akkumulátor ikonja "villogni" fog. Általánosságban elmondható, hogy a kommunikáció létrehozása több mint 1 percig tart.

Aktív funkció

Ez a funkció a lítium akkumulátor automatikus aktiválására szolgál üzembe helyezés közben. Miután az akkumulátor bekötése és üzembe helyezése sikeresen megtörtént, ha az akkumulátort nem érzékeli, az inverter automatikusan aktiválja az akkumulátort, ha az inverter be van kapcsolva.

62

4. LCD kijelző információ

Nyomja meg a "♠ " vagy "♥ " gombot az LCD kijelző információinak váltásához. Az alábbiakban látható módon az akkumulátorcsomag és az akkumulátorcsoport száma jelenik meg a "Fő CPU verzióellenőrzés" előtt.

Választható információk	LCD kijelző
Akkumulátorcsomagok számai és	Akkumulátorcsomag száma = 3, akkumulátorcsoport száma = 1
akkumulátorcsoportok számai	

5. Kódhivatkozás

A kapcsolódó információs kód megjelenik az LCD-képernyőn. Kérjük, ellenőrizze az inverter LCD képernyőjét a működéshez.

Kód:	Leírás			
60 🔺	Ha az akkumulátor állapota nem engedi a töltést és a kisütést, miután a z inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres volt, akkor 60-as kódot mutat az akkumulátor töltésének és kisütésének			
	leállításához.			
	Kommunikáció elvesztése (csak akkor érhető el, ha az akkumulátor			
	típusa nem "AGM", "Flooded" vagy "User-Defined".).			
<u> </u>	 Az akkumulátor csatlakoztatása után a kommunikációs jel nem érzékelhető 3 percig, a hangjelzés megszólal. 10 perc elteltével az inverter leállítja a lítium akkumulátor töltését és kisütését. A kommunikáció elveszett, miután az inverter és az akkumulátor 			
	sikeresen csatlakoztatva, a hangjelzés azonnal megszólal.			
62 🔺	Belső kommunikációs hiba az akkumulátorokban.			
	Ha az akkumulátor állapota nem engedi a töltést, miután az inverter és			
	az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres volt, akkor a 69-es kódot			
	fogja mutatni.			
	állítsa le az akkumulátor töltését.			

	A	Ha az akkumulátor állapotát fel kell tölteni a kommunikáció után a az inverter és az akkumulátor sikeres, az akkumulátor töltéséhez 70-es kódot fog mutatni.
1	A	Ha az akkumulátor állapota nem engedi a kisütést, miután az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres volt, akkor a 71-es kódot fogja mutatni. leállítja az akkumulátor lemerülését.

II. függelék: A Wi-Fi üzemeltetési útmutató

1. Bevezetés

A Wi-Fi modul lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt a hálózaton kívüli inverterek és a felügyeleti platform között. A felhasználóknak teljes és távoli felügyeleti és vezérlési élményt nyújtanak az inverterek számára, ha a Wi-Fi modult a WatchPower APP-val kombinálják, amely iOS és Android alapú eszközön is elérhető. Minden adatgyűjtő és paraméter az iCloudban kerül elmentésre.

Az APP főbb funkciói:

- A készülék állapotát normál működés közben adja meg.
- Lehetővé teszi az eszköz beállításának konfigurálását a telepítés után.
- Értesíti a felhasználókat, ha figyelmeztetés vagy riasztás történik.
- Lehetővé teszi a felhasználók számára az inverterek előzményadatainak lekérdezését.





2. WatchPower alkalmazás

2-1. Az APP letöltése és telepítése

Az okostelefon operációs rendszerkövetelménye:

- Az iOS rendszer támogatja az iOS 9.0 és újabb verziókat
- 👾 Az Android rendszer támogatja az Android 5.0 és újabb verziókat

Kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot okostelefonjával, és töltse le a WatchPower alkalmazást.



Android rendsz er iOS rendszer

Vagy megtalálod a "WatchPower" alkalmazást az Apple® Store-ban vagy a "WatchPower Wi-Fi" alkalmazást a



Google® Play Store-ban.

2-2. Kezdeti beállítások

1. lépés: Első regisztráció

A telepítés után koppintson a koppintson a koppintson a koppintson a "Regisztráció" gombra a "Felhasználói regisztráció" oldal eléréséhez. Töltse ki az összes szükséges információt, és a koppintva szkennelje be a Wi-Fi modul PN-jét. Vagy egyszerűen csak adja meg közvetlenül a PN-t. Ezután koppintson a "Regisztráció" gombra.

V 1.0.0	ani ❤ Tr⊕2:18 ◀ t < Register
ase enter user name	Please enter user name
ase enter the password	Please enter the password
emember Me	Please enter the password
Login	Please enter email
Wi Ei Ocefie	Please enter the phone number
WI-FI Config	Please enter the WI-Fi Module PN

Don't have an account?Please Register

Ezután megjelenik a "Regisztráció sikeres" ablak. A helyi Wi-Fi hálózati kapcsolat beállításának folytatásához koppintson a "Go now" gombra.



2. lépés: Helyi Wi-Fi modul konfigurálása

Most a "Wi-Fi konfiguráció" oldalon van. A "Hogyan csatlakozhatok?" szakaszban részletes beállítási eljárás található, amelyet követhet a Wi-Fi csatlakoztatásához.



Lépjen be a "Beál I í t ás ok →W - Fi " menüpontba, és válassza ki a csatlakoztatott Wi-Fi nevet. A csatlakoztatott Wi-Fi név megegyezik a Wi-Fi PN számával, és adja meg az alapértelmezett jelszót



Ezután térjen vissza a WatchPower APP-hoz, és koppintson a " Wi-Fi modul sikeresen csatlakozik. onfirm Connected Wi-Fi Module

gombra, ha a

"

3. lépés: Wi-Fi hálózati beállítások



4. lépés: A Wi-Fi modul és az internet közötti Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez koppintson a "Megerősítés" gombra.



Ha a kapcsolat nem sikerül, ismételje meg a 2. és 3. lépést.



Diagnózis funkció

Ha a modul nem figyeli megfelelően, további részletekért koppintson a képernyő jobb felső sarkában található "Diagnosis" gombra. Ez javítási javaslatot fog mutatni. Kérjük, kövesse azt a probléma megoldásához. Ezután ismételje meg a fejezetben leírt lépéseket.

4.2 a hálózati beállítások újbóli beállításához. Az összes beállítás után koppintson az "Újradiagnosztika" gombra az újbóli csatlakozáshoz.

📶 🗢 5:51 PM 🕐 95% 💼	ali 🗢 5:51 PM	@ 95% 💳
Network diagnostics	K Network diagnostics	5
Inverter Datalogger Router Server	Inverter Datalogger Router	Server
Repair suggestion Rediagnosis	Repair suggestion	ediagnosis
The Inverter and the datalogger communicate abnormally.		
 Please check if the Inverter and the datalogger are powered on normally. 		
 Please check if the Inverter address is between 1 and 5. 	The diagnosis is succes	sful!
 Please check if the connection between the Inverter and the collector is abnormal, such as poor contact caused by oxidation or looseness of the interface, reverse connection of the 485 interface AB line, and data line damage. 		
 Try restarting the Inverter and datalogger to see if the anomaly is eliminated. 		
Datalogger and router communication abnormalities		
 Please confirm that the wireless routing network setting has been made. 		
Make sure that the datalogger is set up to connect to AP hotspots sent by hardware devices such as wireless routers instead of virtual AP hotspots.		

2-3. Bejelentkezés és APP fő funkció

A regisztráció és a helyi Wi-Fi konfiguráció befejezése után adja meg a regisztrált nevet és jelszót a bejelentkezéshez. Megjegyzés: Jelölje be a "Remember Me" (Emlékezzen rám) lehetőséget a későbbi bejelentkezés megkönnyítése érdekében.

÷.	9:03 AM	•
	V1.0.0	
Cloud Walker		
•••••		
Remember Me	6	
	Login	
	Wi-Fi Config	

Áttekintés

A sikeres bejelentkezés után az "Áttekintés" oldalra lépve áttekintést kaphat a felügyeleti eszközökről, beleértve az általános működési helyzetet és a jelenlegi és a mai teljesítményre vonatkozó energiainformációkat az alábbi ábra szerint.



Eszközök

Koppintson a kikonra (alul található) az Eszközlista oldalra való belépéshez. Itt áttekintheti az összes eszközt azáltal, hogy ezen az oldalon Wi-Fi modult ad hozzá vagy töröl. Eszköz hozzáadásaEszköz törlése

Corrier 🗢	6:10 РМ Device List		Ð	ali	≎ [3:02 PM Device List	e	64%
Q Please ente	er the alias or sn o	device		Q Please	e enter th	ie alias or S	N of devic	e
All status	· ~	Alias A-Z \sim		<u>All s</u>	tatus 🗸		Alias A-Z	~
• 9293 Device S Wi-Fi Mi	31706103012 SN:92931706103012 odule PN:Q08193100	14063	>	 1003170 Device SN:100 Datalogger Pt 	610330 03170610 N:Q08193) 3300 10000181	>	Delete
					100317 evice SN:1 atalogger F	06103300 00317061033 PN:Q0819360	00	>
Overview	Devices	8 Me)	Overview	,	Devices		B

Koppintson a[⊕] ikonra a jobb felső sarokban, és adja meg kézzel az alkatrészszámot az eszköz hozzáadásához. Ez az alkatrészszámcímke az inverter aljára van ragasztva. Az alkatrészszám beírása után keppintson a "Mogorősítés" gombra az eszköz hozzáadásához az Eszközlistáboz



Az eszközlistával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a 2.4. szakaszt.

ME

A ME oldalon a felhasználók módosíthatják az "Adataimat", beleértve a [Felhasználói fényképet], [Fiókbiztonság], [Jelszó módosítása], [Cache törlése], és [Kijelentkezés], az alábbi ábrák szerint.

			<	Account Security
Carrier 🗢	7:04 PM		Modify Pas	ssword
	Me		Carrier 🗢	7:04 PM
			<	Modify Password
		Cloud Walker	Set the Watch WatchPower	chPower password, you can login directly to r with your account
		Owner	My account	Cloud Walker
1 Devices		0 Alarms	Old passwo	rd Please enter the old password
Account Security		>	New passw	ord Please enter the new password
About		>	Confirm on	
		16268	Commin pas	ssword Enter new password again

2-4. Eszközök listája

Az Eszközlista oldalon lehúzva frissítheti az eszközinformációkat, majd bármelyik eszközre koppintva ellenőrizheti annak valós idejű állapotát és a kapcsolódó információkat, valamint módosíthatja a paraméterbeállításokat. Kérjük, tekintse meg a paraméterbeállítási listát.

ali	¢	2:15 PM Device List	© 70% ■ ⊕	al 🗢	2:05 PM Device List	● 70% ■.	all	• 62% =
QF	Please enter	the alias or SN of o	device	Q Please ente	er the alias or SN	of device	Battery Mode	229.5V 0.0W
	All status 🗸	Alias	<u>A-Z</u> ~	All status	~ 4	Alias A-Z ∽	INVERTER	0.025
	P Last • 1003	ull down to refresh updated: Today 14:15 1706103300	6	• 100 Device Datalog	31706103300 SN:10031706103300 Iger PN:Q081931000	0 >		7 -26.29 193.35
	Device SI	N:10031706103300	>				Basic Information	product Info
							Grid Voltage	0.0V
							Grid Frequency	0.0Hz
							PV Input Voltage	0.0V
							Battery Voltage	26.2V
							Battery Capacity	100%
							Battery Charging Current	OA
							Battery Discharge Current	0A
	-			~	[]		AC Output Voltage	229.5V
	(<u>)</u> Dverview	Devices	(8) Me	() Overview	Devices	(8) Me	AC Output Frequency	60.0Hz

Eszköz üzemmód

A képernyő tetején egy dinamikus áramlási diagram mutatja az élő működést. Öt ikont tartalmaz a PVteljesítmény, az inverter, a terhelés, a közmű és az akkumulátor bemutatására. Az inverter modelljének állapota alapján lesz [Standby Mode], [Line Mode], [Battery Mode].

[Készenléti üzemmód] Az **inverter** nem táplálja a terhelést, amíg a "ON" kapcsolót meg nem nyomják. Minősített közüzemi vagy PV-forrás töltheti az akkumulátort készenléti üzemmódban.



[Line mód] Az **inverter** a közműből táplálja a terhelést PV-töltéssel vagy anélkül. Minősített közüzemi vagy PV-forrás töltheti az akkumulátort.



[Akkumulátor üzemmód] Az **inverter** a terhelést az akkumulátorról táplálja a PV töltéssel vagy anélkül. Csak a PV forrás tudja tölteni az akkumulátort.



Eszközriasztás és névmódosítás

Ezen az oldalon a jobb felső sarokban található 🚨 ikonra koppintva lépjen be a készülék riasztási oldalára.

Ezután megtekintheti a riasztási előzményeket és a részletes információkat. Koppintson a ikonra a jobb felső sarokban, egy üres beviteli mező fog felugrani. Ezután szerkesztheti a készülék nevét, majd a névmódosítás befejezéséhez koppintson a "Megerősítés" gombra.

Emergency calls only @	🥞 660 B/s 🖇 🗐 ଲି	10:14		
< 9283	1801100005	∆ Ľ	Sattery Mode	2 0 0
0.0Hz		230.2V 0.0W	Modify device alias	
0.0V	100	28.3V 1.0%	92931706103012	ation
Basic information	Product information	Rated infc	Grie	.0V
Grid Voltage		0.0V	Gri Cancel Co	nfirm ^{)Hz}
Grid Frequency		0.0Hz	PV input voltage	J.0V
PV Input Voltage		302.7V	Battery Voltage	47.9V
Battery Voltage		28.3V	Battery Capacity	37%
Battery Capacity		100%	Battery Charging Current	AO
Battery Charging Curr	rent	0A	Battery Discharge Current	0A
Battery Discharge Cu	rrent	0A	AC Output Frequency	49:9Hz
AC Output Voltage		230.2V	AC Output Apparent Power	AVO

Eszközinformációs adatok

A felhasználók ellenőrizhetik az 【alapinformációkat】, 【termékinformációkat】, 【minősített információkat】, 【történelmet】 és 【Wi-Fi modul információkat】 balra húzva.



[Basic Information] megjeleníti az inverter alapvető adatait, beleértve a váltakozó feszültséget, a váltakozó frekvenciát, a PV bemeneti feszültséget, az akkumulátor feszültségét, az akkumulátor kapacitását, a töltőáramot, a kimeneti feszültséget, a kimeneti frekvenciát, a kimeneti látszólagos teljesítményt, a kimeneti aktív teljesítményt és a terhelés százalékát. Kérjük, csúsztassa felfelé a további alapinformációk megtekintéséhez.

[Termelési információk] megjeleníti a modell típusát (inverter típus), a fő CPU verziót, a Bluetooth CPU

verziót és a másodlagos CPU verziót.

[Névleges információk] megjeleníti a névleges váltakozó feszültség, a névleges váltakozó áram, az akkumulátor névleges feszültsége, a névleges kimeneti feszültség, a névleges kimeneti frekvencia, a névleges kimeneti áram, a névleges kimeneti látszólagos teljesítmény és a névleges kimeneti aktív teljesítmény adatait. Kérjük, csúsztassa felfelé a további névleges információk megtekintéséhez.

[History] megjeleníti az egység információinak és beállításainak nyilvántartását időben.

[Wi-Fi modul információ] megjeleníti a Wi-Fi modul PN-jét, állapotát és firmware verzióját.

Paraméter beállítása

Ez az oldal az inverterek egyes funkcióinak aktiválására és paramétereinek beállítására szolgál. Felhívjuk figyelmét, hogy a "Paraméterbeállítás" oldalon az alábbi ábrán szereplő felsorolás eltérhet a felügyelt inverter modelljeitől. Itt lesz

röviden kiemelünk néhányat, [Kimeneti beállítás], [Akku paraméterek beállítása], [Elemek engedélyezése/letiltása],

[Restore to the defaults] to illustrate.

Garner 🗢	6:55 PM	-
ane de la	92931706103012 Battery Mode	
У	Parameter Setting	Wi-Fi Moo
Output Setti	ng	>
Battery Para	meter Setting	>
Enable/Disab	ple items	>
Restore to th	ne defaults	>
Time zone si	etting	>
Wi-Fi Modul	e configuration	>

A beállítások módosításának három módja van, és ezek az egyes paraméterektől függően változnak. a) Az értékek megváltoztatására szolgáló lehetőségek felsorolása az egyik megérintésével.

- b) A funkciók aktiválása/leállítása az "Engedélyezés" vagy "Letiltás" gombra kattintva.

c) Az értékek módosítása nyilakra kattintva vagy a számok közvetlen beírásával az oszlopba. Az egyes funkcióbeállítások mentése a "Set" gombra kattintva történik.

Kérjük, tekintse meg az alábbi paraméterbeállítási listát az általános leírásért, és vegye figyelembe, hogy a rendelkezésre álló paraméterek a különböző modellektől függően változhatnak. A részletes beállítási utasításokért mindig olvassa el az eredeti termék kézikönyvét.

Paraméterbeállítási lista:

Tétel		Leírás
Kimeneti	Kimeneti forrás	A terhelés áramforrás prioritásának konfigurálása.
beállítás	prioritás	
	AC bemeneti tartomány	Az "UPS" kiválasztásakor megengedett a személyi számítógép csatlakoztatása.
		A részletekért kérjük, olvassa el a termék kézikönyvét.
		A "Appliance" (készülék) kiválasztásakor engedélyezett a háztartási készülékek csatlakoztatása.
	Kimeneti feszültség	A kimeneti feszültség beállítása.
	Kimenet	Kimeneti frekvencia beállítása.
	frekvencia	
	Akkumulátor	Az akkumulátor leállítási feszültségének vagy SOC értékének
	Feszültség/SOC	beállítása a második (L2) kimeneten.
	L	
	2	
	kikapcsolásához	

Mentesítés Idő	Az akkumulátor leállítási idejének beállítása a második (L2) kimeneten
az L2 kikapcsolásáho	<u>z</u>
Időintervallum	A második (L2) kimenet bekapcsolásának időintervallumának
L2 bekapcsolása be	a beallitasa.
Időintervallum	A második (L2) kimenet kikapcsolásának időintervallumának
L2 kikapcsolása	beállítása.

	Akkumulátor-	A második (L2) kimeneten történő újraindításhoz szükséges
	feszültség/SOC	feszültségpont vagy SOC százalékos érték beállítása.
	а	
	címre	
	L2 bekapcsolása	
	Töltési idő	A várakozási idő beállítása a második (L2) kimenetre, amikor az
	L2 bekapcsolása	inverter
	-	vissza Line üzemmódba, vagy az akkumulátor töltési állapotban van.
Az	Akkumulátor	A csatlakoztatott akkumulátor típusának beállítása.
akkumulát		
or	AKKUMUIator	Az akkumulator leallitasi teszültsegenek vagy SOC ertekenek beállítása
paraméter	іекарс	A csatlakoztatott akkumulátortínuson alapuló ajánlott feszültség- vagy
einek	solasi	SOC-tartományt lásd a termék kézikönyvében
beállítása	feszültség/SOC	
	Vissza a hálózati	Ha az "SBU" vagy "SOL" kimeneti forrás prioritásként van beállítva, és az akkumulátor
	feszültség/SOC	feszültség alacsonyabb, mint ez a beállítási feszültség vagy SOC, a
	leszüliseg/SOC	készülék átvált hálózati üzemmódba, és a hálózat biztosítja az áramot
		a terhelésnek.
	Vissza a kisülési	Ha az "SBU" vagy a "SOL" kimeneti forrás prioritásként van beállítva,
	feszültséghez/SO	és az akkumulátor feszültsége magasabb, mint ez a beállítási
	c	feszültség vagy SOC, akkor az akkumulátort
		engedélyezték a mentesítést.
	Töltőforrás	A töltőforrás prioritásának konfigurálása.
	prioritás:	
	Max. töltés	
	ielenlegi	Az akkumulátor töltési paramétereinek beállítása. A választható
	Max. AC	
	töltési áram:	értékek a különböző inverter-modelleknél eltérőek lehetnek.
	Úszótöltés	A reszleteket lasd a termek kezikonyveden.
	feszültség	
	Tömeges töltési	Az akkumulátor töltési paramétereinek beállítása. A választható
	feszültség	értékek a különböző inverter-modelleknél eltérőek lehetnek. Kérjük, olvassa el a termék kézikönyvét a részletek
	Akkumulátor	Az akkumulátor kiegvenlítési funkció engedélvezése vagy letiltása
	kiegyenlítés	
	Valós idejű	Ez valós idejű művelet az akkumulátor kiegyenlítésének aktiválásához.
	Aktiválja az	
	akkumulátort	
	Kiegvenlítés	
	Kiegyenlített idő	Az akkumulátor kiegyenlítési időtartamának beállítása.
	Kifelé	
	Kiegyenlített idő	A meghosszabbított idő beállítása az akkumulátor kiegyenlítésének folytatásához.
	Kiegyenlítés	Az akkumulátor kiegyenlítés frekvenciájának beállítása.
	Időszak	
	Kiegyenlítés	Az akkumulátor kiegyenlítő feszültségének beállítása.
	Feszültség	
Funkciók	LCD automatikus visszatérés	Ha engedélyezi, az LCD képernyő egy perc után visszatér a főképernyőre.
Gigedelyezese	a főképernvőre	automatikusan.

/letiltása 	Hiba kód Rekord	Ha engedélyezve van, a hibakód rögzítésre kerül az inverterben, ha bármely hiba
		megtörténik.
	Háttérvilágítás	Ha letiltva van, az LCD háttérvilágítás kikapcsol, ha a panel gomb nem
		1 percig működött.
	Bypass funkció	Ha engedélyezve van, a készülék átvált vonal üzemmódba, ha túlterhelés történik a
		akkumulátoros üzemmód.
	Csipog, amíg az	Ha engedélyezve van, a hangjelző riaszt, ha az elsődleges forrás
	elsődleges forrás	rendellenes.
	megszakítás	

	Túlhőmérséklet	Ha letiltja, a készülék nem indul újra a túlmelegedési hiba elhárítása
	Automatikus újraindítás	után.
	Túlterhelés Auto	Ha letiltja, a készülék nem indul újra a túlterhelés után.
	Újraindítás	
	Buzzer	Ha letiltja, a riasztás/hiba esetén a hangjelzés nem fog megszólalni.
RGB LED beállítása	Engedélyezés/tiltá s	RGB LED-ek be- vagy kikapcsolása
	Fényerő	A világítás fényerejének beállítása
	Sebesség	A világítás sebességének beállítása
	Hatások	A fényhatások megváltoztatása
	Színválasztás	A szín beállítása az RGB érték beállításával
Visszaállítás a	Ez a funkció az összes beállítás visszaállítására szolgál az alapértelmezett beállításokra.	
alapértelmezett		