

Model: 53873 53874

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAPELEMES INVERTER 4KW/6KW Modell : 53873, 53874

#### BEVEZETÉS

Köszönjük a bizalmát, és hogy a mi napelemes inverterünket választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy a termék megfelel az Ön elvárásainak. Ez a kézikönyv segít Önnek megismerkedni a készülékkel és megkönnyíti a konfigurációs folyamatot, valamint segítséget nyújt a készülék működése során felmerülő esetleges problémák esetén. Bármilyen probléma esetén kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal.

#### INFORMÁCIÓK A KÉZIKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN

Ez a kézikönyv a készülék összeszerelését, telepítését, üzemeltetését és hibaelhárítását írja le. A készülék beszerelése és üzemeltetése előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Ez a kézikönyv biztonsági és telepítési irányelveket, valamint a szerszámokkal és a kábelezéssel kapcsolatos információkat tartalmaz.

#### **BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

**FIGYELMEZTETÉS**: Ez a fejezet fontos biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. Ezeket az utasításokat el kell olvasni és meg kell őrizni a későbbi hivatkozáshoz.

A készülék használata előtt olvassa el a készüléken, az akkumulátorokon és a jelen kézikönyv minden vonatkozó részében található összes utasítást és figyelmeztetést.

FIGYELEM A sérülésveszély csökkentése érdekében csak mélyciklusú ólomsavas akkumulátorokat szabad tölteni. Más típusú akkumulátorok megrepedhetnek, ami sérülést és károkat okozhat.

Ne szerelje szét a készüléket. Ha javításra vagy szervizelésre van szükség, vigye vissza a készüléket egy szakképzett szervizközpontba. A helytelen összeszerelés áramütés vagy tűzveszélyt okozhat.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki az összes kábelt. A készülék kikapcsolása nem csökkenti ezt a kockázatot.

FIGYELMEZTETÉS Csak szakképzett személyzet szerelheti be ezt a készüléket akkumulátorral. Soha ne töltsön fagyott akkumulátort.

Az inverter/töltő optimális működésének biztosítása érdekében kövesse az előírt előírásokat a megfelelő kábelméret kiválasztásához. Ennek az inverter/töltőnek a helyes működése nagyon fontos.

Különös óvatossággal kell eljárni, ha fémszerszámokkal dolgozik az akkumulátorokon vagy azok közelében. Fennáll a veszélye annak, hogy a szerszám leejtése szikrát vet vagy rövidzárlatot okoz az akkumulátorokban vagy más elektromos alkatrészekben, ami robbanáshoz vezethet.

Az AC vagy DC csatlakozók leválasztásakor szigorúan be kell tartani a telepítési eljárást. A részletekért olvassa el a jelen kézikönyv INSTALÁLÁS című részét.

A biztosítékok túláramvédelmet biztosítanak az akkumulátorellátás számára.

**FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK** : Ezt az invertert/töltőt állandóan földelt vezetékrendszerhez kell csatlakoztatni. Az inverter telepítésekor be kell tartani a helyi előírásokat és szabályokat.

SOHA ne okozzon rövidzárlatot a váltakozó áramú kimenet és az egyenáramú bemenet között. NE csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, ha az egyenáramú bemeneten rövidzárlat van.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket csak szakképzett személyzet szervizelheti. Ha az alábbi lépések elvégzése után is hibák lépnek fel, küldje vissza az invertert/töltőt a helyi

kereskedőhöz vagy szervizközpontba karbantartás céljából.

FIGYELMEZTETÉS: Mivel ez az inverter nem szigetelt, csak háromféle fotovoltaikus modul engedélyezett: monokristályos, A osztályú polikristályos és CIGS modulok. A meghibásodások elkerülése érdekében ne csatlakoztasson olyan fotovoltaikus modulokat az inverterhez, amelyeknél lehetséges az áramszivárgás. Például a földelt fotovoltaikus modulok áramszivárgást okoznak az inverterben. CIGS modulok használata esetén vegye figyelembe a földelés hiányát.

MEGJEGYZÉS: Túlfeszültség-védelemmel ellátott PV csatlakozódoboz használata szükséges. Ellenkező esetben a PV-modulokba csapó villámcsapás esetén az inverter károsodik.

#### A NAPELEMES INVERTERRŐL

Ez egy többfunkciós inverter, amely egyesíti az inverter, a napelemes töltő és az akkumulátortöltő funkcióit, és egyetlen csomagban kínál szünetmentes áramellátást. A sokoldalú LCD-kijelző a felhasználó által konfigurálható és könnyen hozzáférhető nyomógombos műveleteket kínál, mint például az akkumulátor töltési áramát, a váltóáramú vagy napelemes töltés prioritását és a különböző alkalmazásokhoz megengedett bemeneti feszültséget

#### A termék jellemzői

- Szinuszos inverter
- Configuration állapot LED gyűrű RGB fényekkel
- Érintőgomb 4,3 hüvelykes színes LCD kijelzővel
- Beépített Wi Fi a mobil megfigyeléshez (az alkalmazás
- Támogatja az USB On the Go funkciót
- Beépített karcolásgátló készlet
- Fenntartott Kommunikációs portok a BMS számára (RS485, CAN BUS, RS232)
- Configurable bemeneti feszültségtartományok háztartási készülékekhez és személyi számítógépekhez az LCD vezérlőpanelen keresztül
- Konfigurálható kimeneti használati időzítő és prioritásrendezés
- LCD vezérlőpanelen keresztül beállítható töltési forrás prioritás
- Alkalmazástól függően állítható akkumulátor töltési áram az LCD vezérlőpanelen keresztül
- Hálózati vagy generátoros táplálással kompatibilis

#### ALAPVETŐ RENDSZERARCHITEKTÚRA

A következő ábra a készülék alapvető alkalmazását mutatja. A teljes működő rendszerhez a következő eszközökre is szükség van:

- Generátor vagy hálózat
- PV modulok

Az Ön igényeitől függően konzultáljon a rendszerintegrátorral a lehetséges egyéb rendszerarchitektúrákról.

Ez az inverter számos otthoni vagy irodai készüléket képes táplálni, beleértve az olyan motoros eszközöket, mint a lámpák, ventilátorok, hűtőszekrények és légkondicionálók. (1. ábra a függelékben).

#### A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

- (2. ábra a függelékben)
- 1. LCD kijelző

- 2. RGB LED sáv (a részletekért lásd az LCD beállítások részt)
- 3. Érintésérzékeny funkcióbillentyűk
- 4. Be-/kikapcsoló
- 5. AC bemeneti csatlakozók
- 6. AC kimeneti csatlakozók (terheléscsatlakozás)
- 7. Akkumulátor csatlakozók
- 8. PV csatlakozók
- 9. Automatikus kapcsoló
- 10. Potenciálmentes érintkezés
- 11. USB port USB kommunikációs portként és USB funkció portként
- 12.RS 232 kommunikációs port
- 13. BMS kommunikációs port: CAN, RS 485 vagy RS 232
- 14. Kimeneti földelés

# BEÁLLÍTÁS

## Kicsomagolás és ellenőrzés

Telepítés előtt ellenőrizze a készüléket. Győződjön meg róla, hogy a csomagolásban semmi sem sérült. A csomagnak a következő elemeket kell tartalmaznia: inverter, felhasználói kézikönyv, szoftver CD, RS-232 kábel, DC biztosíték.

(3. ábra a függelékben).

## Előkészítés

Az összes kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el az alsó fedelet a két csavar kicsavarásával. Az alsó fedél eltávolításakor óvatosan távolítsa el az egyik kábelt.

(4. ábra a függelékben).

## A összeszerelése

A telepítési hely kiválasztása előtt a következő pontokat kell figyelembe venni: Ne szerelje az invertert gyúlékony építőanyagokra.

## Kemény felületre szerelés

Az invertert szemmagasságban kell felszerelni, hogy az LCD kijelzőt könnyen le lehessen olvasni.

A megfelelő szellőzés és hőelvezetés érdekében hagyjon kb. 2 0 cm távolságot az oldalán és kb. 50 cm-t a készülék felett és alatt.

Az optimális működési feltételek biztosítása érdekében a környezeti hőmérsékletnek 0 °C és 55 °C között kell lennie.

Az ajánlott tájolás az, hogy függőlegesen ragassza a falra. Ügyeljen arra, hogy más tárgyakat és felületeket a rajzban látható módon tartson, hogy biztosítsa a megfelelő hőelvezetést és elegendő helyet biztosítson a kábelek számára.

(5. ábra a függelékben)

Szerelje be a készüléket a két csavar becsavarásával. Javasoljuk, hogy M4 vagy M5 csavarokat használjon. (6. ábra

csatolva)

# AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

MEGJEGYZÉS: A biztonság és a megfelelőség biztosítása érdekében külön egyenáramú túláramvédelemre vagy leválasztó berendezésre van szükség az akkumulátor és az inverter között. Bizonyos alkalmazásokban nem feltétlenül szükséges a leválasztó eszköz, de a túláramvédelem felszerelése továbbra is ajánlott. Szükség esetén tekintse meg a tipikus áramerősséget. **FIGYELMEZTETÉS**: Minden bekötést csak szakképzett személyzet végezhet.

**FIGYELMEZTETÉS**: A megfelelő kábel használata az akkumulátor csatlakoztatásához nagyon fontos a rendszer biztonsága és hatékony működése szempontjából. A sérülésveszély csökkentése érdekében használja a megfelelő, ajánlott kábelt és csatlakozóméretet az alábbiak szerint.

(7. ábra a függelékben)

Ajánlott akkumulátor kábel és csatlakozóméret :

Modell	Tipikus áram	Huzal	Kábel	Gyűrűs csatlak	ozó	Nyomaték
		mérete	mm2	Méretek		értéke
				D (mm)	L (mm)	
4KW	165A	2*4AWG	25	8.4	33.2	5 Nm
6KW	129.6A	1*4AWG	38	8.4	39.2	
		2*4AWG	25	8.4	33.2	

Kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátor csatlakoztatásához:

A 4 KW-os modell 24VDC rendszert, a 6 kW-os modell pedig 48VDC rendszert támogat. Csatlakoztassa az összes akkumulátort az alábbi táblázat szerint. A 4 KW-os modellhez ajánlott legalább 100 Ah kapacitású akkumulátort csatlakoztatni, a 6 KW-os modellhez pedig 200 Ah kapacitású akkumulátort.

(8. ábra a függelékben)

Készítsen elő négy akkumulátor-kábelt a 4 KW-os modellhez és két vagy négy akkumulátorkábelt a 6 KW-os modellhez, a kábel méretétől függően (lásd az ajánlott kábelméretek táblázatát). Fűzze fel a gyűrűs kapcsokat az akkumulátor-kábelekre, és a megfelelően meghúzott csavarokkal rögzítse őket az akkumulátor-kapocsblokkhoz. A nyomatékértéket az akkumulátorkábel-méret táblázat tartalmazza.

Győződjön meg arról, hogy mind az akkumulátor, mind az inverter polaritása helyesen van-e csatlakoztatva, és hogy a gyűrűs kapocs csatlakozik-e az akkumulátor kapcsaihoz.

(9. ábra a függelékben)

A beszerelést a sorba kapcsolt akkumulátor magas feszültsége miatt óvatosan kell elvégezni. MEGJEGYZÉS!!!

Ne helyezzen semmilyen tárgyat az inverter csatlakozójának lapos része és a gyűrűs csatlakozó közé. Ennek elmulasztása túlmelegedést okozhat.

A csatlakoztatás előtt ne alkalmazzon antioxidánsokat a csatlakozókra. Erősen.

A végső egyenáramú csatlakozás vagy az egyenáramú megszakító/megszakító kapcsoló bezárása előtt győződjön meg arról, hogy a pozitív (+) a pozitív (+) és a negatív ( (--) a negatív (-) csatlakozóhoz csatlakozik.

## AC BEMENETI/KIMENETI CSATLAKOZÓ

**MEGJEGYZÉS** : A bemeneti váltakozó áramú áramforráshoz való csatlakoztatás előtt külön váltakozó áramú megszakítót kell beszerelni az inverter és a bemeneti váltakozó áramú áramforrás közé. Ez biztosítja, hogy az inverter a karbantartás során biztonságosan le legyen választva, és teljes mértékben védve legyen a túlzott AC bemeneti árammal szemben. Az ajánlott AC megszakító specifikációja 4 KW esetén 32 A, 6 KW esetén 50 A.

**MEGJEGYZÉS** : Két "IN" és "OUT" jelöléssel ellátott csatlakozóblokk van. NE csatlakoztassa helytelenül a bemeneti és kimeneti csatlakozókat.

**FIGYELMEZTETÉS**: Minden bekötést csak szakképzett személy végezhet.

**FIGYELMEZTETÉS**: A rendszer biztonsága és hatékony működése szempontjából nagyon fontos, hogy a megfelelő kábelt használja a váltakozó áramú bemenet csatlakoztatásához. A sérülésveszély csökkentése érdekében használja a megfelelő, ajánlott kábelméretet az alábbiak szerint.

A váltakozó áramú kábelekre vonatkozó javasolt követelmények

Modell	Indikátor	Kábel (mm2)	Nyomaték értéke forgó
4KW	12 AWG	4	1,2 Nm
6KW	10 AWG	6	1,2 Nm

Kövesse az alábbi lépéseket az AC bemeneti/kimeneti csatlakozás megvalósításához: Mielőtt csatlakoztatná az AC bemenetet/kimenetet, először nyissa ki az egyenáramú védelmet vagy a leválasztót.

Távolítsa el a szigetelőhüvelyeket körülbelül 10 mm-re az öt csavaros csatlakozóról.

Csatlakoztassa a váltakozó áramú bemeneti vezetékeket a csatlakozóblokkon feltüntetett polaritásnak megfelelően, és húzza meg a csatlakozócsavarokat.

Először a PE védővezetőt kell csatlakoztatni. (10. ábra a függelékben)

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy a váltakozó áramforrás ki van kapcsolva, mielőtt megpróbálná csatlakoztatni a készülékhez.

Az inverter kettős kimenettel van felszerelve. A kimeneti porton négy csatlakozó (L1/N1, L2/N2) áll rendelkezésre.

A második kimenet be- és kikapcsolásához használja az LCD-programot vagy a felügyeleti szoftvert. A részleteket lásd az "LCD-beállítások" című fejezetben.

Csatlakoztassa a váltakozó áramú kimeneti vezetékeket a csatlakozóblokkon feltüntetett polaritásnak megfelelően, és húzza meg a csatlakozócsavarokat. Először a PE védővezetőt csatlakoztassa.

(11. ábra a függelékben)

Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

MEGJEGYZÉS: Az olyan készülékek, mint például a légkondicionáló, legalább 2 ~ 3 percet igényelnek az újraindításhoz, mivel ez szükséges ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a hűtőközeg gáz egyensúlyban a körökben. Ha áramszünet van, és rövid időn belül helyreáll, az károsíthatja a csatlakoztatott készülékeket. Az ilyen jellegű károk megelőzése érdekében a légkondicionáló berendezés gyártójával a telepítés előtt ellenőriztesse, hogy a légkondicionáló rendelkezik-e időkésleltetési funkcióval. Ellenkező esetben az inverter/töltő túlterhelési hibát vált ki, és a készülék védelme érdekében lekapcsolja a kimenetet, de néha még így is belső károkat okoz a légkondicionálóban.

#### FOTOVOLTAIKUS CSATLAKOZÁS

MEGJEGYZÉS: Az egyenáramú megszakítókat külön kell felszerelni az inverter és a fotovoltaikus modulok közé, mielőtt a fotovoltaikus modulokhoz csatlakozna. FIGYELMEZTETÉS: A megfelelő kábel használata a fotovoltaikus modul csatlakoztatásához nagyon fontos a rendszer biztonsága és a hatékony működés szempontjából. A sérülésveszély csökkentése érdekében használja az alább látható, megfelelő ajánlott kábelméretet.

4KW/6KW	1 x 12AWG	4	1,2 Nm
Modell	Huzal mérete	Kábel (mm2)	Nyomaték értéke rotary max

**FIGYELMEZTETÉS:** Mivel ez az inverter nem szigetelt, a következők elfogadottak: monokristályos modulok, A osztályú polikristályos modulok és CIGS modulok. A meghibásodások elkerülése érdekében ne csatlakoztasson az inverterhez olyan fotovoltaikus modulokat, amelyeknél lehetséges áramszivárgás van. Például a földelt fotovoltaikus modulok áramszivárgást okoznak az inverter felé. CIGS modulok használata esetén ne feledje, hogy NE csatlakoztassa a földelést.

**MEGJEGYZÉS**: Javasoljuk, hogy túlfeszültség elleni védelemmel ellátott PV-csatlakozódobozt használjon. Ellenkező esetben a PV-modulokba csapó villámcsapás esetén az inverter károsodhat.

#### Fotovoltaikus modulok kiválasztása:

A megfelelő fotovoltaikus modulok kiválasztásakor a következő paramétereket kell figyelembe venni:

A fotovoltaikus modulok nyitott áramköri feszültsége (Voc) nem haladhatja meg az inverter maximális nyitott áramköri feszültségét.

A fotovoltaikus modulok nyitott áramköri feszültségének (Voc) nagyobbnak kell lennie, mint az indítási feszültség.

INVERTER MODELL	4KW	6KW
Max. Teljesítménymátrix	5000W	6000W
fotovoltaikus		
Max. nyitott áramköri	50Vdc	
feszültség		
fotovoltaikus tömb		
MPPT tömb	60Vdc~450Vdc	
feszültségtartománya		
fotovoltaikus		
Indítási feszültség	60Vdc +/- 10Vdc	
Max. PV áram	27A	

Vegyünk példának egy 250Wp PV modult. A fenti két paraméter figyelembe vétele után az alábbi táblázatban az ajánlott modulkonfigurációk szerepelnek.

Panel specifikációk	NAPENERGIA-BEMENET	Panelek	Összesen
		száma	
nanenergia	Min. sorozatban: sorozatban: 2 db,		hatalom
(hivatkozás)	max: 12db.		bemenet
-250Wp	2 egység sorba kapcsolva	2 db.	500W
-Vmn· Vmn·	4 egység sorozatban	4 db.	1000W
-Imn: 8.3A	6 darab egymás után	6 db.	1500W
-Voc: 37.7Vdc	8 darab egymás után	8 db.	2000W
-Isc: 8.4A	12 darab egymás után	12 db.	3000W
-Cellák: 60	8 soros és 2 párhuzamos sorozat	16 db.	4000W
	10 darab soros és 2 párhuzamos	20 db.	5000W
	11 sorozat és 2 sorozat	22db.	5500W
	párhuzamos		
	(csak a 6KVA modellhez)		

	12 soros és 2 párhuzamos sorozat	24db.	6000W
--	----------------------------------	-------	-------

(csak a 6KVA modellhez)

Vegyünk példának egy 555Wp teljesítményű fotovoltaikus modult. A fenti két paraméter figyelembevétele után az ajánlott modulkonfigurációkat az alábbi táblázat tartalmazza.

A fotovoltaikus modulok kábeleinek csatlakoztatása (12. ábra a mellékletben)

A fotovoltaikus modul csatlakoztatásához a következőképpen járjon el:

Távolítsa el a szigetelőhüvelyt körülbelül 7 mm hosszan a pozitív és negatív kábelről.

Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk a kábeldugók használatát.

Specifikáció	NAPENERGIA-BEMENET	Panelek	Telies teliesítménv
nanel	Min. a sorban: sorban: 2 db_max: 11		hemenet
napenergia.	db.		
(hivatkozás)	2 egység sorba kapcsolva	2 db.	1110W
-555Wn	4 egység sorban	4 db.	2220W
-Imn: 17.32A	6 darab egymás után	6 db.	3330W
-Voc:	8 darab egymás után	8 db.	4440W
-Isc: 18.33A	10 egység sorozatban	10 db.	5550W
-Cellák· 110	(ccale a GIVIA modellher)		
	11 darab sorozatban	11 db.	6000W
	$(cask = C / (\lambda / \lambda m a dall h a - \lambda)$		

Ellenőrizze a PV-modulok és a PV-bemeneti csavaros csatlakozók közötti vezetékcsatlakozások polaritását. Csatlakoztassa a vezetékeket a következő ábrán látható módon.

Ajánlott eszköz: 4 mm-es pengéjű csavarhúzó (13. ábra a függelékben).

## VÉGSŐ ÖSSZESZERELÉS

Ha minden vezeték csatlakoztatva van, csatlakoztasson újra egy vezetéket, majd a két csavar meghúzásával helyezze vissza az alsó fedelet az alábbi ábrán látható módon. (14. ábra a függelékben)

## KOMMUNIKÁCIÓS KAPCSOLAT

Kövesse az alábbi táblázatot az összes kommunikációs kábel csatlakoztatásához. (15. ábra a függelékben)

## Soros csatlakozás

A mellékelt soros kábellel csatlakoztassa az invertert a számítógéphez. Telepítse a felügyeleti szoftvert a mellékelt CD-ről, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. A szoftver működésének részleteit a mellékelt CD-n található szoftver kézikönyvben találja.

## Wi-Fi kapcsolat

Ez a készülék Wi-Fi adóval van felszerelve. A Wi-Fi adó lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt a hálózaton kívüli inverterek és a felügyeleti platform között.

A felhasználók egy letöltött alkalmazáson keresztül férhetnek hozzá a felügyelt inverterhez és vezérelhetik azt. A "SmartESS" alkalmazás megtalálható az Apple® Store-ban vagy a "SmartESS" a Google® Play Store-ban. Minden adatgyűjtő és paraméter az iCloudban kerül tárolásra. A gyors telepítéshez és működtetéshez lásd a III. függeléket.

## (16. ábra a függelékben)

BMS kommunikációs kapcsolat

Lítium-ion akkumulátorokhoz való csatlakozás esetén ajánlott speciális kommunikációs kábelt vásárolni. A részleteket lásd a II. függelék A BMS-kommunikáció telepítése című

fejezetben.

# POTENCIÁLMENTES ÉRINTKEZÉSI JEL

A hátlapon egy potenciálmentes érintkező (3A/250VAC) áll rendelkezésre. Ez arra használható, hogy jelzést adjon egy külső eszköznek, amikor az akkumulátor feszültsége eléri a figyelmeztető szintet.

Állapot	Állapot			Potenciálm	entes
egységek				érintkező	port: (17.
				ábra)	
				melléklet)	
				NC & C	NO & C
Kizárt	A készülék ki van	kapcsolva, és n	incs kimenet	Zárja be a	Nyissa
tápegység	powered.				meg a
		,			címet.
A	A kimenet	A 01-es	Az	Nyissa	Zárja be a
tápegység	akkumulátorral	program USB	akkumulátor	meg a	
bekapcsol	vagy	(közmű	feszültsége <	címet.	
ása	napenergiával	először) vagy	Alacsony		
	működik.	SUB	feszültség		
		(napenergia	figyelmeztetés		
		először)	DC		
		beállítása.	Az	Zárja be a	Nyissa
			akkumulátor		meg a
			feszültsége > a		címet.
			13.		
			programban		
			beállított		
			érték, vagy az		
			akkumulátor		
			töltöttsége		
			eléri a		
			folyadek		
		A 01. program	Akkumulatorfe	Nyissa	Zarja be a
		SBU-kent van	szultseg <	meg a	
		peallitva (SBU	Beallitasi ertek	cimet.	
		prioritas)			
			12. program	7 /	
			AZ	Zarja be a	inyissa
					meg a
			12 Ieszuitsege > a		cimet.
			15. programban		
			þrögrannban Þeállített érték		
			vagy betöltás		
			agy becomes		
			az akkumulátor		

egyenletes állapotot ér el
Zárás
Nyissa meg a
címet.

AKCIÓ

Be-/kikapcsolás

Miután a készüléket megfelelően beszerelte és az akkumulátorokat csatlakoztatta, egyszerűen nyomja meg az inverter oldalán található be-/kikapcsolót a készülék bekapcsolásához.

(18. ábra a függelékben)

Kezelő- és kijelzőpanel

Az alábbi ábrán látható LCD kezelőpanel egy RGB LED gyűrűt, négy érintésérzékeny funkciógombot és egy LCD kijelzőt tartalmaz, amely a működési állapotot és a bemeneti/kimeneti tápellátási információkat mutatja.

(19. ábra a függelékben)

Funkciógomb			Leírás
Lekerekített	nyíl	ESC	A beállításokból való kilépés
IKOTI		Hozzáférés az üzemmódhoz USB beállítások	USB beállítási módba való belépés
<u>↑</u>		Fel	A végső kiválasztásnál
↑		Lefelé	A következő kiválasztáshoz
←		Írja be a  címet.	A kiválasztás megerősítése/bevitele az üzemmódban Beállítások.

#### LCD kijelző ikonjai

(20. ábra a függelékben)

Ikon	A funkciók loíráca
A bemeneti adatok forrására vonatko	zó információk
(21. ábra a függelékben)	AC bemenetet jelez
	feszültség és frekvencia
(22. ábra a függelékben)	Jelzi a PV
	feszültség, áram és teljesítmény
(23. ábra a függelékben)	Jelzi az akkumulátor
	feszültségét, a töltési fokozatot.
	akkumulátor
	Töltési vagy kisütési áram
	paraméterek

Configurációs program és hibaüzenetek	
(24. ábra a függelékben)	Beállítási programokat jelez.
(25. ábra a függelékben)	Figyelmeztető és hibakódokat jelez.
	Figyelmeztetés: (26. ábra a függelékben)
	Villog a figyelmeztető kóddal.
	Hiba: (27. ábra a függelékben)
	Világítás hibakóddal.
Kimeneti információ	
(28. ábra a függelékben)	A kimeneti feszültség, a terhelés
	VA-ban és a terhelés VA-ban
	történő kijelzése.
	watt és kimeneti teljesítmény
	frekvencia
(29. ábra a függelékben)	A villogó ICON szimbólum azt
	jelzi, hogy a készülék váltóáramú
	kimenettel rendelkezik, és a 60,
	61 vagy 62-es beállítási program
	eltér a készülék beállításaitól.
	alapértelmezett.

Az akkumulátorra vonatkozó info	ormációk	
(30. ábra a függelékben)	Az akkumulát 0-24%, 25-49 között a	or töltöttségi szintjét jelzi 9%, 50-74% és 75-100%
	akkumulátor állapot vonal	üzemmód és töltési üzemmódban.
Amikor az akkumulátor töltődik, kijelzőn.	, az akkumulátor tölt	ési állapota jelenik meg a
Állapot	Feszültség akkumulátor	LCD kijelző
Állandó Jelenlegi üzemmód / Fix	<2V/cella	A 4 sáv egymás után villogni fog.
Feszültség üzemmód	2 ~ 2,083 V/cella	A jobb oldali sáv világít, a másik három sáv pedig villogni fog a változás.
	2,083 ~ 2,167 V/cella	A jobb oldali két csík lesz be, a másik kettő pedig felváltva villog.
	> 2,167 V/cella	A jobb oldali három sáv be lesz kapcsolva, a bal oldali sáv pedig be lesz

		kapcsolva. villogni fog		kapcsolva. villogni fog.	
Lebegő üzemm	ód. Az akku	mulátorol	k teljesen fel	Négy bár lesz benne.	
vannak töltve.					
Az akkumulátor	üzemmódban	az akkum	ulátor kapacita	ása jelenik meg.	
Százalékos	Az akł	kumulátor	LCD kijelző		
arány	feszültsége				
rakomanyok Tarbalás >50%	< 1.85 V/colla		(31 ábra a füg	gelékben)	
	1,85 V/cella ~	1 933	(31. ábra a füg	gelékben)	
	V/cella	1,555	(52. 0510 0 109	gelekberij	
	1,933 V/cell ~	2,017	(33. ábra a füg	gelékben)	
	V/cella				
	> 2,017 V/cell	a	(34. ábra a füg	gelékben)	
<del>Terhelés &lt; 50%</del> Terhelési inform	<sup>l</sup> < <del>1,892 V/cell</del> áciők	a	<del>(35. ábra a füg</del>	gelékben)	
(39. ábra a függe	elékben)	Túlterhele	ést jelez		
(40. ábra a függe	elékben)	0-24%-os,	25-49%-os, 50	-74%-os és	
		75-100%.	75-100%.		
		0%~24%	6~24% 25%~49%		
		(41. abra	a fuggelekben	) (42. abra a fuggelekben)	
		50%~74%	1	75%~100%	
		(43. ábra	a függelékben	) (44. ábra a függelékben)	
A töltőforrás pric	oritási beállítá	sainak me	gjelenítése		
(45. ábra a függe	elékben)	Jelzi, hog	ogy a 16. "Töltőforrás prioritás" beállítási		
		program	ogramban az "Energia először" van kiválasztva.		
(AC ábra a függa		solar".		roarom "Forrágorioritág"	
(46. abra a lugge	еекреп)	jeizi, nog beállítása	yy a ro. p	rogram Forrasprioritas	
		Chargers'	' a "Solar	and Utility" kategóriát	
		választott	a ki.		
(47. ábra a függe	elékben)	Jelzi, ho	gy a 16. p	rogram "Forrásprioritás"	
		beállítása			
		A "Charg	ers" (töltők) o	pciót a "Solar only" (csak	
napelemes) opcionak valasztottak.					
(48 ábra a függe	s prioritasi bea alékhen)	lelzi hoo	$\sim 10^{\circ}$	e rogram "Kimeneti forrás	
(+0. 0010 0 10990	лекоспу	prioritása	" beállítása a	ogram Rimeneti Ionas	
		"Előbb a ł	nasznosság.		
(49. ábra a függe	elékben)	Jelzi, hog	y a 01-es pi	rogram "Kimeneti forrás	
		prioritása	" beállítása a		
		"Először a	napenergia".		

(50. ábra a függelékben)	Jelzi, hogy a 01. "Kimeneti forrás prioritása" program beállítása "SBU".
AC bemeneti feszültségtarto	omány beállítási kijelző
UPS	Jelzi, hogy a 03-as beállítási program van kiválasztva UPS-ként A megengedett AC bemeneti feszültségtartomány 17 és 280 VAC között van.
APL	Jelzi, hogy a 03-as beállítási program "APL " megengedett bemeneti feszültségtartományként lett kiválasztva. A váltakozó áram 90-280VAC között változik.
Tájékoztatás a műveletek he	elyzetéről
(51. ábra a függelékben)	Jelzi, hogy az eszköz csatlakozik a hálózathoz.
(52. ábra a függelékben)	Jelzi, hogy a készülék csatlakozik a panelhez. fotovoltaikus.
(53. ábra a függelékben)	Az akkumulátor típusát jelzi.
(54. ábra a függelékben)	Jelzi, hogy párhuzamos üzemmódban van.
(55. ábra a függelékben)	Jelzi, hogy a készülék riasztása ki van kapcsolva.
(56. ábra a függelékben)	Jelzi a  címet. A Wi-Fi átvitel működik.
(57. ábra a függelékben)	Jelzi a címet. USB-meghajtó csatlakoztatva.

## LCD KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSAI

#### Általános beállítások

←A gomb 3 másodpercig tartó lenyomása után a készülék a beállítási módba lép. ↑↓Nyomja meg a " " vagy " " gombot a beállítási programok kiválasztásához. Nyomja meg a
←gombot a kiválasztás megerősítéséhez, vagy a "lefelé mutató nyíl" gombot a kilépéshez.
Programok beállítása

Progra	Leírás	Választási lehetőség	
m			
00	Kimenet	Menekülés	
	beállítási mód	(58. ábra a függelékben)	
01	Kimeneti forrás prioritás A terhelés	Először az eszköz (alapértelmezett) (59 ábra a	Az energiát első körben az áramszolgáltató
	teljesítményének konfigurálása forrásprioritás	függelékben)	biztosítja. Napenergia és akkumulátoros

		energiaellátás a
		fogyasztók számára
		csak akkor, ha az
		áramellátás a
		hálózatok
		nem áll rendelkezésre.
	Először a napenergia (60	).A napenergia akkor
	ábra a függelékben)	élvez elsőbbséget, ha
		nem elegendő az összes
		csatlakoztatott készülék
		energiaellátásához. A
		hálózatból származó
		energia egyidejűleg
		energiát biztosít
		a fogyasztóknak
		szállított villamos
		energia.
	SBU prioritás	A napenergia
	(61. ábra a függelékben)	elsődlegesen energiát
		biztosít.
		Ha a napenergia nem
		elegendő
		az összes csatlakoztatott
		fogyasztó
		aramellatasahoz, az
		akkumulátor energiája
		biztositja az
		energia egyidejüleg a
		terneleseknez
		egyidejuleg. A halozat
		csak akkor szolgaltat
		aramot, na az
		az alacsony
		ngyenneztető
		liz. program.

02	Maximális töltési áram :	60A (alapértelmezett)	A beállítási tartomány
	A teljes töltés	(62. ábra a függelékben)	10A és
	kiszámításához		120A. Érték minden
	napenergia és közüzemi		egyes sajtónál
	áram		10A.
	töltők. (Max. töltési		
	áram =		
	töltőáram + napelemes		
	töltőáram)		
03	AC bemeneti	Eszközök (alapértelmezett)	A megengedett
	feszültségtartomány	(63. ábra a függelékben)	bemeneti váltakozó
			feszültségtartomány 90-
			280 VAC.
		UPS	A megengedett
		(64. ábra a függelékben)	váltakozó bemeneti
			feszültségtartomány
			170-280 VAC.
05	Akkumulátor típusa	AGM (alapértelmezett)	Elárasztott

(65. ábra a függelékben)	(	(66.	ábr	ra a f	ügg	elékl	ben)
Felhasználó ál	tall	Ha	a '	'Felh	aszr	náló	által
meghatározott	r	meg	ghat	tároz	zott"	I	van
(67. ábra a függelékben)	ŀ	kivá	ilasz	ztva,			az
	ć	akk	umı	uláto	or	tċ	öltési
	f	fesz	zülts	sége	és a	l	
		٩z				alac	sony
	e	egy	enfe	eszül	ltség	gű	
	ŀ	kika	apcs	olási	i fes	zülts	éget
	ā	а	26.	, 2	27.	és	27.
	F	oro	grai	mbai	n		lehet
	ł	seál	lítan	i.			
	4	29.					
Pylontech akkumulátor (6	58. I	Ha	kivá	álasz	tja,	a 02	, 26,
ábra a mellékletben)	4	27	és	5 2	9	prog	gram
	ā	auto	oma	atiku	san		
	ŀ	conf	figur	álódi	k.	١	lincs
	9	szül	kség	9			
	t	tova	ábbi	i beá	llítás	sokh	oz.

	WECO akkumulátor (csak a	Ha kiválasztja, akkor a
	48 voltos modellhez)	02, 12, 26, 27 és 29
	(69. ábra a függelékben)	program lesz
		Automatikus beállítás az
		akkumulátorhoz.
		ajánlott szállító. További
		beállításra nincs
		szüksén
	Coltaro akkumulátor (ccak	Ja kiválacztia a 02 26
		$\square a$ Kivalaszuja, a UZ, ZO,
		27 es 29 program
	(70. abra a fuggelekben)	automatikusan
		konfigurálódik. Nincs
		szükség
		további beállításokhoz.
	LIb-kompatibilis	Válassza ki "
	akkumulátor	LIb " lítium
	(71. ábra a függelékben)	használatakor
		Lib protokollal
		kompatibilis
		akkumulátor Ha
		kiválasztia a $02$ 26 27
		$\dot{a}$
		20 automatikusan bo
		iesz allitva
		fel. Nincs szükseg
		további
		beállítás.
	3. lítium akkumulátor (72.	Válassza az "LIC"
	ábra a függelékben)	lehetőséget, ha lítiumot
		használ.
		a fentiekben nem
		szereplő akkumulátor.
		Ha a
		kiválasztott programok
		02 26
		Δ 27 <u>ός</u> 20,
		automatikusan ha laga
		automatikusan be lesz
		konfiguratva. Nifics
		szüksege van
		további beállításokhoz.
		Kérjük, forduljon az
		akkumulátor
		szállítójához
		a telepítési eljáráshoz.

06	Automatikus újraindítás	Újraindítás letiltva	Újraindítás
	túlterhelés után	(alapértelmezett) (73. ábra a	engedélyezése
	történik	függelékben)	(74. ábra a függelékben)
07	Automatikus újraindítás	Újraindítás letiltva	Újraindítás
	befejezéskor	(alapértelmezett) (75. ábra a	engedélyezése
	hőmérséklet alakul ki	mellékletben)	(76. ábra a függelékben)
09	Kimeneti frekvencia	50Hz (alapértelmezett) (77.	60Hz (78. ábra a függalákban)
		abra a luggelekberi)	(76. abra a luggelekbell)
10	Kimeneti feszültség	220V	230V
		(79. abra a fuggelekben)	(80. abra a fuggelekben)
		240V	
		(81. ábra a függelékben)	
11	Maximális hasznos	30A (alapértelmezett)	A beállítási tartomány
	teher	(82. ábra a függelékben)	2A, majd
	jelenlegi		10A és 1 0 0A között.
	Megjegyzés: Ha a 02-es		(Minden egyes kattintás
	programban beállított		10 V).
	érték kisebb, mint a		
	nogy a 11. programban		
	az inverter a toitesi		
	programból		
	a hálózati töltőhöz.		
12	A feszültségpont	23V (alapértelmezett a 24V-	A beállítási tartomány
	beállítása vagy	os modellnél)	22V és
	A SOC százalékos	(83. ábra a függelékben)	25.5V. (Minden egyes
	aránya vissza a		kattintás 0,5V).
	közüzemi forrás, amikor	46V (alapértelmezett a 48V-	A beállítás 44V és
	a 01. programban az	os modellnél)	51V. (Minden egyes
	opciót választja.	(84. ábra a függelékben)	kattintás 1V).
		SOC 10% (alapértelmezett)	Ha bármilyen típusú
		(85. ábra a mellékletben)	lítium akkumulátor
			a 05-ös programban van
			kiválasztva,
			a beállítási érték a
			kovetkezőre változik
			SUC automatikusan.
			Amunato

						5%	és 95º	% köz	zött van.
13	A beállítása	A 24	IV-os	mode	llhez	rendelke	zésre	álló	opciók: A
	feszültségpont vag	ybeáll	ítási t	tartoma	ány FU	L és a			
	SOC százalék vissza	24V	és	29V	közö	ott. Az	egye	es l	kattintások

	akkumulátor üzemmód,	lépcsőfokozata 1V.	
	ha a 01. programban az	Teljesen feltöltött	27V (alapértelmezett)
	"SBU" (SBU prioritás)	akkumulátor	(87. ábra a függelékben)
	opciót választja.	(86. ábra a függelékben)	
		A 48 V-os modellhez rend	elkezésre álló opciók: A
		beállítási tartomány FUL és a	,
		48V-58V. Az egyes kattintáso	k lépcsőfokozata 1V.
		Teljesen feltöltött	54V (alapértelmezett)
		akkumulátor	(89. ábra a függelékben)
		(88. ábra a függelékben)	
		SOC 30% (alapértelmezett)	Ha bármilyen típusú
		(90. ábra a mellékletben)	lítium akkumulátor
			a 05-ös programban van
			kiválasztva,
			a beállítási érték a
			következőre változik
			SOC automatikusan.
			A beállítása
			10% és 100% között van.
16	A töltőforrás prioritása	Ha ez az inverter/töltő	készenléti vagy hiba
	A töltőforrás	üzemmódban van.	
	prioritásának beállítása	A töltő forrása a következőke	éppen programozható:
		Először a napenergia (91.	A napenergia feltölti
		ábra a függelékben)	akkumulátor
			prioritásként. A hálózat
			csak akkor tölti az
			akkumulátort, ha a
			napenergía nem
			rendelkezesre all.
		Napenergia es kozuzemi	A napenergia es az
		energia (alaperteimezett)	elektromos nalozat
		(92. abra a luggelekberi)	egyidejuleg tolti az akkumulátort
			anvidajűleg
		Csak nanenergia	A nanenergia lesz az
		(93. ábra a függelékben)	eavetlen
			a töltő forrása nem
			számít
			az elektromos hálózat
			rendelkezésre áll-e vagy
			sem.
18	Riasztásvezérlés	Riasztás be	Riasztás ki (95. ábra a
		(alapértelmezett) (94. ábra a	mellékletben)
		függelékben)	

19	Automatikus visszatérés	Visszaállítás az	Ha be van jelölve, akkor
	az alapértelmezett	alapértelmezett	a felhasználók váltásától
	beállításokhoz kijelző	beállításokhoz	függetlenül a kijelző
	képernyő	kijelző képernyő	képernyő
		(alapértelmezett) (96. ábra a	automatikusan visszaáll
		mellékletben)	az alapértelmezett
			kijelző képernyőre
			(Bemeneti feszültség /
			Kimeneti feszültség).
		Maradjon az utolsó	Ha ez az opció be van
		képernyőn (97. ábra a	jelölve, a képernyő az
		függelékben)	utoljára használt
			képernyő.
20	Háttérvilágítás vezérlés	Háttérvilágítás be	Háttérvilágítás ki
		(alapértelmezett)	
		(98. ábra a függelékben)	(99. ábra a függelékben)
22	A hangjelzés a főforrás	Riasztás be	Riasztás ki
	alatt	(alapértelmezett) (100. ábra	(101. ábra a
	időszakos	a függelékben)	függelékben)
23	Túlterhelés áthidalása:	Bypass letiltva	A bypass aktiválása (103.
	Túlterhelés esetén a	(alapértelmezett)	ábra a függelékben)
	készülék hálózat	(102. ábra a függelékben)	
	üzemmódra kapcsol.		
	Akkumulátoros		
	üzemmódban		
25	Hibakód rekord	Felvétel engedélyezése	A felvétel kikapcsolása
		(alapértelmezett) (104. ábra	(105. ábra a
		a függelékben)	mellékletben)
26	Kollektív töltési	A 24 V-os modellhez elérhető	ó opciók:
	feszültség (C.V.	28,2 V (alapértelmezett)	Ha a felhasználó által
	feszültség)	(ábra a 106. mellékletben)	meghatározott opciót
			választja ki a
			5. program, ez a
			program
			kitalálható.
			A beállítási tartomány
			25,0 V és 31,5 V között
			van.
			Az egyes kattintások
			növekménye
			0.1V.
		A 48 V-os modellhez elérhető	ő opciók:
		56,4 V (alapértelmezett)	Ha a felhasználó által
		(ábra a 107. mellékletben)	meghatározott opciót

	választja ki a
	5. program, ez a
	program
	kitalálható. A beállítások
	tartománya

			48,0 V és 6 1,0 V között. Az egyes kattintások növekménye 0.1V.
27	lebegő töltési	A 24 V-os modellhez elérhet	ő opciók:
27	foszültság	(Ábra a 109 malláklathan)	Ha a falbacználó által
	leszültseg	(Abra a 108. mellekietben)	meghatározott opciót választja ki a
			program
			kitalalnato.
			25,0 V és 31,5 V között
			van.
			Az egyes kattintasok
		A 48 V as modellhez clérhot	0.1V.
		A 48 V-05 modelinez elemet	U opciok.
		(Abra a 109. mellekietben)	meghatározott opciót
			választja ki a –
			5. program, ez a
			program
			kitalalhato.
			A beallitasi tartomany
			48,0 V es 6 1,0 V kozott van.
			Az egyes kattintások
			növekménye 0.1V.
29	Alacsony DC lekapcsolás	A 24 V-os modellhez elérhet	ő opciók:
	kikapcsolt feszültség	21,0 V (alapértelmezett	)Ha a felhasználó által
	vagy százalékos SOC Ha az	(110. ábra a függelékben)	meghatározott opciót választja a
	akkumulátorellátás csak		5. program, ez a
	áramforrás		program
	rendelkezésre áll, az		kitalálható.
	inverter kikapcsol.		A beállítási tartománv
	Ha a PV-energia és az		21,0 V és 24,0 V között
	akkumulátor		van.

teljesítménye	Az egyes kattir	itások
rendelkezésre áll, az	növekménye	
inverter az	z 0.1V. Az ala	csony
akkumulátort anélkü	egyenáramú lekar	ocsoló
tölti fel, hogy	feszültség a köve	tkező
AC kimenet.	beállítási értékre	lesz
Ha fotovoltaikus	beállítva	
energia, akkumulátoros	s százalékos ara	ánytól
energia	függetlenül	
és a közművek	a terhelés csatlako	ztatva
rendelkezésre állnak, az	z van.	
inverter átkapcsol a	A modellhez rendelkezésre	
hálózatra.	álló opciók	
mód	48V:	
	42,0 V (alapértelmezett)Ha a felhasználó	által
	(111. ábra a függelékben) meghatározott opc	ió
	kiválasztva	

			5. program, ez a
			program
			kitalálható.
			A beállítási tartomány
			42,0 V és 48,0 V között
			van.
			Az egyes kattintások
			növekménye
			0.1V. Az alacsony
			egyenáramú lekapcsoló
			feszültség a következő
			beállítási értékre lesz
			beállítva
			százalékos aránytól
			függetlenül
			a terhelés csatlakoztatva
			van.
		SOC 0% (alapértelmezett)	Ha az 5. programban
		(112. ábra a mellékletben)	lítiumakkumulátor lett
			kiválasztva, akkor az
			érték beállítása a
			automatikusan SOC-ra
			változik. A beállítások
			tartománya
			0% és 90% között van.
30	Az akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor-kiigazítás
	beállítása	az igazítás bekapcsolása	letiltása
		(113. ábra a függelékben)	(alapértelmezett) (114.
			ábra a függelékben)
		Ha "Elárasztva" vagy "Felhas	ználó
		A 05-ös programban a "I	Defined" van kiválasztva,
		akkor a program konfigurálha	tó.
31	Akkumulátor kiegyenlítő	A 24 V-os modellhez elérheté	ó opciók:
	feszültség	29,2 V (alapértelmezett)	A beállítási tartomány
		(115. ábra a függelékben)	25,0 V és
			31.5V. Minden egyes
			kattintás növeli
			0,1 V.
		A modellhez rendelkezésre	
		álló opciók	
		48V:	

		58,4 \	V	(alapértelmezett)	A beá	lítás	i tarto	mány
		(116. áb	ora	a függelékben)	48,0 V é	S		
					6 1 .0\	/. M	linden	egyes
					kattintá	s nö	veli	
					0,1 V.			
33	Akkumulátor	60 pei	rc	(alapértelmezett)	A beálli	tási	tartom	ány 5
	kiegyenlítési idő	(117. áb	ora	a mellékletben)	perc és			
					900 pe	c. N	/linden	egyes
					kattintá	s 5	percet	vesz
					igénybe			
34	Kiegyenlített	120 pe	erc	(alapértelmezett)	A beálli	tási	tartom	ány 5
	akkumulátor-időzítés	(118. áb	ora	a mellékletben)	perc és			
					900 pe	°c. №	linden	egyes
					kattintá	s 5	percet	vesz
					igénybe	<b>:</b> .		

35	Igazítási időköz	30 nap (alapértelmezett (119. ábra a mellékletben)	A beállítási tartomány 0 és 90 között van napok. Minden egyes kattintás növekedése 1 nap
36	Azonnal aktivált igazítás	Kapcsolja be (120. ábra a függelékben)	Ki (alapértelmezett) (121. ábra a mellékletben)
		Ha a 30. programban enge funkció, akkor ez a program programban az "Enable kiválasztva, akkor az akkum azonnal aktiválódik, és az L0 meg. Ha a 'Disable' (leti kiegyenlítő funkció a 35. pr a következő aktivált törlődik.Ebben a az "E9" idő nem jelenik meg	délyezve van az igazítási n is beállítható. Ha ebben a " (Engedélyezés) van ulátor kiegyenlítő funkció CD kijelzőn az "E9" jelenik ltás) van kiválasztva, a ogram beállításai alapján kiegyenlítési időpontig az LCD főoldalon.
37	A PV által termeli	Nem állítja vissza (alapártelmezett) (122 ábra	Reset
	tárolt adatának térhelési energia	a mellékletben)	függelékben)
60	Alacsony egyenáramú	24 V alapértelmezet	Ha a 05 programban a
	lekapcsolási feszültség	beállítás: 21,0 V	"User defined" van
	vagy	(124. ábra a függelékben)	kiválasztva, a beállítási
	A SOC másodporconkénti		tartomany 21,0 v es 31,5
			v KUZULL Vall à 24 V-OS
	aránva (		Inkrementum minden

		egyes kattir	ıtásnál	
		0,1 V.		
48V al	lapértelmezett	Ha a "Defin	ed User	" van
beállítás: 42.0\	V	kiválasztva	а	
(125. ábra a fü	iggelékben)	05 progr	am, e	z a
		beállítási ta	rtomány	/
	·	42,0 V és 6	51,0 V k	<özött
		van 48 V es	etén	
		modell. M	inden	egyes
		kattintás nö	oveli	
		0,1 V.		
0% (alapértelm	nezett)	Ha bárn	nely	lítium
(126. ábra a fü	iggelékben)	akkumuláto	r	
		van kiválas	ztva a	05-ös
		programba	n, akkor	
		a paraméte	r értéke	
		százalékbar	ו kifejezי	ve
		i		
		az érték bea	állítása	
		a következő	k alapjá	in

						százalékos ak kapacitás. A beállítási 0% és 95%. Mind kattintás növe 5%.	kumulátor- tartomány en egyes ekedése
61	A második kisütési beállítása (	kimenet idejének	Ki (ala ábra a	apértelmezet mellékletber	tt) (127. 1)	A beállítások a ki és majd 0 perc e között. Az egyes növekménye min. *Ha az a kisütési ideje eléri a programban időt, és programfunk aktiválódik, a kimenet kik	tartománya és 990 perc kattintások 5 kkumulátor 61-es a beállítási a 60-as ció nem

62	A második kimenet bekapcsolási	00~23 (alapértelmezett, második kimenet	A beállítási tartomány 00 és 23 között van.
	időintervallumának	mindig be van kapcsolva)	Az egyes kattintások
	beállítása (	(128. ábra a mellékletben).	növekménye 1
			óra.
			Ha a beállítási
			tartomány 00 és
			08 , a második lehetőség
			a következő lesz
			09:00 óráig.
			A weboldalon
			ezen időszak alatt
			módosul
			letiltva, ha az elért
			60. vagy 61. program.
83	Minden adat törlése lo g	Nem állítja vissza	Reset
		(alapértelmezett beállítás)	(130. ábra a
		(129. ábra a függelékben)	függelékben)
84	Felvett adatnapló	3 perc	5 perc
	intervallum	(131. ábra a függelékben)	(132. ábra a
	*Maximális		függelékben)
	adatregiszter	10 perc (alapértelmezett)	20 perc
	1440. Ha ez az érték	(133. ábra a mellékletben)	(134. ábra a
	meghaladja		függelékben)
	1440, ismét rögzíti		

	első napló.	30 perc	60 perc
		(135. ábra a függelékben)	(136. abra a függelékben)
85	Időbeállítás perc	(137. ábra a függelékben)	A percek beállítása esetén a tartomány a következő 0-59.
86	Idő beállítása Idő	(138. ábra a függelékben)	Az óra beállítása esetén a tartomány a következő 0-23.
87	Időbeállítás Nap	(139. ábra a függelékben)	Napi beállítások tartománya 1 és 31 között van.
88	Időbeállítás Hónap	(140. ábra a függelékben)	A hónap beállítása esetén a tartomány a következő 1-12.
89	Időbeállítás Év	(141. ábra a függelékben)	Az év beállítása esetén a tartomány 17 99-ig.

91	RGB LED	Engedélyezve	Kapcsolja ki
	be-/kikapcsolás	(alapértelmezett) (142. ábra	ı(143. ábra a
	vezérlése	a függelékben)	függelékben)
	*Az RGB aktiválásához		
	szükséges ezt a	l	
	beállítást engedélyezni.		
	LED világítási funkció.		
92	RGB LED fényerő	Alacsony	Normál
		(Ábra a 144. mellékletben)	(alapértelmezett) (145.
			ábra a mellékletben)
		Magas	
		(146. ábra a függelékben)	
93	RGB LED világítás	Alacsony	Normál
	sebessége	(147. ábra a mellékletben)	(alapértelmezett) (148.
			ábra a függelékben)
		Magas	
		(149. ábra a függelékben)	
94	RGB LED hatás	Teljesítményciklikus	Hajtókerék
		kerékpározás	(151. ábra a
		(150. ábra a függelékben)	függelékben)
		A hatalomra való törekvés	Állandóan be van
		(152. ábra a függelékben)	kapcsolva
			(alapértelmezett)
			(153. ábra a
			függelékben)
95	Adatok Az adatok színes	Napenergia bemenet	iA LED-világítás egy része
	bemutatása	teljesítmény wattban (154	.a napenergia-bemenet
	* Energiaforrás	ábra a függelékben)	és a névleges PV-
	(fotovoltaikus hálózat	-	teljesítmény százalékos
	akkumulátor) és	5	aránya szerint változik.
	akkumulátor állapota		Ha a #94-ben a
	töltés/kisülés		"Szilárdan bekapcsolva"
			opciót választja, a LED-
			gyűrű

csak akkor érhető el, ha		a #96-ban beállított
a LED RGB effektus		háttérszínnel fog
"Szilárd" értékre van		világítani.
állítva.		Ha a #94-ben a
őt".		"Teljesítménykerék" van
		kiválasztva, a LED-gyűrű
		4 fokozatban világít.
		Ha a #94-ben a
		"kerékpározás" vagy a
		"kergetőzés" van
		kiválasztva, a LED gyűrű
		világítani fog.
		12 szinten.
	Az akkumulátor százalékos	A LED-világítás egy része
	kapacitása (alapértelmezett)	az akkumulátor
	(155. ábra a függelékben)	kapacitásának
		százalékos arányától
		függően változik.
		Ha a #94-ben a "Solid
		on" (Szilárdan be) opciót
		választja, a LED-gyűrű a
		#96-ban beállított
		háttérszínnel fog
		világítani.
		Ha a #94-ben a
		"Teljesítménykerék" van
		kiválasztva, a LED-gyűrű
		4 fokozatban világít.
		Ha a #94-ben a
		"kerékpározás" vagy a
		"kergetőzés" van
		kiválasztva, a LED gyűrű
		világítani fog.
		12 szinten.

	Terhelési százalék.	A LED-világítás egy része
	(156. ábra a függelékben)	a terhelés százalékos
		arányától függően
		változik.
		Ha a #94-ben a "Solid
		on" (Szilárdan be) opciót
		választja, a LED-gyűrű a
		#96-ban beállított
		háttérszínnel fog
		világítani.
		Ha a #94-ben a
		"Teljesítménykerék" van
		kiválasztva, a LED-gyűrű
		4 fokozatban világít.
		Ha a #94-ben a
		"kerékpározás" vagy a
		"kergetőzés" van
		kiválasztva, a LED gyűrű
		világítani fog.
		12 szinten.
	Energiaforrás (hálózat PV	Ha be van jelölve, a LED
	akkumulátor)	színe a #96-ban
	(157. ábra a függelékben)	beállított háttérszín lesz
		AC üzemmódban. Ha a
		PV tápellátás aktív, akkor
		a LED színe a #97-ben
		beállított adatszín lesz.
		На
		egyéb státusz, szín

		Az akkumulátor töltöttségi/kisülési állapota (158. ábra a függelékben)	LED-ek lesznek a 98-as számban. Ha be van jelölve, a LED színe az akkumulátor töltési állapotában a #96-ban beállított háttérszín lesz. A LED színe a lemerült állapotban a #97-ben beállított adatszín lesz. akkumulátor
96	RGB LED színkörnyezet	Rózsaszín (159. ábra a függelékben)	Narancs (160. ábra a
			függelékben)
		Sárga	Zöld
		(161. ábra a mellékletben)	(162. ábra a

			függelékben)
		Kék	Kék (alapértelmezett)
		(163. ábra a függelékben)	(164. ábra a
			mellékletben)
		Lila	Egyéb: Ha be van jelölve,
		(165. ábra a függelékben)	a háttér színe a
			szoftveren keresztül RGB
			színnel kerül beállításra.
			(166. ábra a
			függelékben)
97	Adatok színe RGB LED-	Rózsaszín	Narancs
	hez	(167. ábra a függelékben)	(168. ábra a
			függelékben)
		Sárga	Zöld
		(169. ábra a függelékben)	(170. ábra a
			függelékben)
		Kék	Kék
		(171. ábra a függelékben)	(172. ábra a
			függelékben)
		Lila (alapértelmezett) (173	Egyéb : Ha be van
		ábra a mellékletben)	jelölve, az adatszínt a
			szoftver segítségével
			RGB színnel állítja be.
			(174. ábra a
			függelékben)
98	Kontextus RGB szín	Rózsaszín	Narancs
	LED*Kizárólag akkor	(175. ábra a függelékben)	(176. ábra a
	érhető el, ha az Adat		függelékben)
	színmegjelenítés		
	beallítása a Tápforrás		
	(akkumulátor)		
	beállításra van állítva.		
	fotovoltaikus).		
		Sárga	Zöld

	(177. ábra a függelékben)	(178. ábra a
		függelékben)
	Kék	Kék (alapértelmezett)
	(179. ábra a függelékben)	(180. ábra a
		mellékletben)
	Lila	Egyéb : Ha be van
	(181. ábra a függelékben)	jelölve, a háttér színe a
		szoftver segítségével
		RGB színnel kerül
		beállításra. (182. ábra a
		függelékben)

99	A kimenet időzítőjének beállítása	Amikor ezt a programot megnyitja, az LCD kijelzőn megjelenik az "OPP" felirat —Nyomia meg a " "
	Δ forrás prioritása	aomhot
	(183 ábra a	a címre válassza ki a címet beállítás
	függelékben)	időzítő for prioritás kimeneti
		forrás Elérhető
		három időzítőt kell konfigurálni ↑1 Nyomia meg a " "
		vagy " " gombot egy adott időzítő kiválasztásához.
		időzítő opció ←Ezután nyomia meg a " " gombot az
		időzítő opció megerősítéséhez, 1 Nyomia meg a "
		lvagy " " a kezdési idő beállításához és a beállítási
		tartomány a következő
		00-tól 23-ig. Az egyes kattintások lépcsőfoka egy óra.
		$\leftarrow$ Nyomia meg a " " gombot a
		Erősítse meg a kezdési idő beállítását. A kurzor
		ezután jobbra ugrik
		a végidő beállításához. Ha a végidő teliesen be van
		állítva,
		←Nyomja meg a " " gombot az összes beállítás
		megerősítéséhez.
		Hasznosság kezdőkNapenergia kezdőknek
		számára (185. ábra a
		(184. ábra a függelékben) függelékben)
		SBU prioritás időzítő (186.
		ábra a mellékletben)
100	A toltó időzítőjének	Amikor ez a program elérhető, az LCD kijelzőn a
	beallitása	"CGP" felirat jelenik meg. ←Nyomja meg a " "
	A forras prioritasa	gombot a toltoforras prioritasahoz tartozo idozito
		beallitas kivalasztasahoz. A rendelkezesre allo
		narom idozitot keli konfiguralni. ↑↓Nyomja meg a …
		vagy " " gombot egy adott idozito kivalasztasahoz.
		idozito opcio. ←Ezutan nyomja meg a … gombot az
		ldozito opcio megerositesenez. Nyomja meg a
		toutour face a kezdesi ido bealiltasanoz, es a bealiltasi
		tartomany a kovetkezo
		www.ior 23-ig. Az egyes kattintasok iepcsotokal egy
		orat tesznek ki. ←Nyomja meg a gombot a
		erután jobbra ugrik
		czutan jobbi a ugrik gombot z vágidő beállításáboz Amikor z vágidő
		teliesen he van állítva, nyomia med a
		$c_{\rm II}$ = $z_{\rm II}$ set of an anitva, nyonnja meg a

	Először a napenergia ábra a függelékben)	(187.	Napenergia energia (188. függelékber	és közüzer ábra າ)	ni a
	Csak napenergia (189. a függelékben)	ábra			

### AZ USB FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Három USB-funkció beállítása van, mint például a firmware frissítése, az adatnapló exportálása és a belső paraméterek újraírása USB-meghajtóról. Kövesse az alábbi eljárást a kiválasztott USB-funkció beállításának elvégzéséhez.

Eljárás	LCD képernyő
1. lépés: Helyezze be az USB OTG	(190. ábra a függelékben)
meghajtót a 11. USB-portba.	
2. lépés: Nyomja meg a gombot (lefelé	
mutató nyíl), hogy	
menjen az USB funkció beállításaihoz.	

3. lépés: Válassza ki a beállítási programot az eljárás szerint.

Program#	Működési eljárás	LCD képernyő
Firmware	USB-bemenet után	(191. ábra a függelékben)
frissítés	←Nyomja meg a " " gombot a	
	"upgrade firmware" funkció	
	eléréséhez. Ez a funkció az	
	inverter firmware frissítésére	
	szolgál. Ha firmware frissítésre	
	van szükség, kérjük, forduljon a	
	Részletes utasítások	
	a kereskedőtől vagy a telepítőtől	
	szerezze be.	
Belső	↓Az USB funkció beállításainak	(192. ábra a függelékben)
paraméterek	megadása után nyomja meg a " "	
újraírása	gombot a "Belső paraméterek	
	újraírása" funkció eléréséhez. Ez a	
	funkció az összes	
	paraméterbeállítás (TEXT fájl)	
	felülírására szolgál az USB	
	meghajtón lévő beállításokkal az	
	előző konfigurációból, vagy az	
	inverter beállításainak	
	duplikálására.	
	Részletes utasítások	
	a kereskedőtől vagy a telepítőtől	
	szerezze be.	

Adatexport napló	↓Az USB funkció beállításainak megadása után nyomja meg kétszer a " " gombot az "adatnapló exportálása" funkcióra való áttéréshez, és megjelenik a "LOG" mező. alcím	(193. függelé	és kben	194. ))	ábra	а
	LCD. ←Nyomja meg a " " gombot a naplóadatok exportálásának megerősítéséhez.					
	↑Nyomja meg a " " gombot az "Igen" kiválasztásához az adatnapló exportálásához. "IGEN" eltűnik, amikor ez a művelet befejeződik. Ezután nyomja meg a "lekerekített nyilat" gomb megnyomásával visszatérhet a kezdőképernyőre ↓Vagy nyomja meg a " " gombot a "Nem" kiválasztásához és a főmenübe való visszatéréshez. képernyő.	(195. áb	ora a	függel	ékben)	

Ha 1 percig nem nyomja meg a gombot, automatikusan visszatér a kezdőképernyőre. Hibaüzenet:

Hibakód	Hírek
001	USB-meghajtó nem észlelhető.
002	Az USB-meghajtó másolásvédett.
003	Az USB-meghajtón lévő dokumentum helytelen formátumú.

Ha hiba lép fel, a hibakód csak 3 másodpercig jelenik meg. A 3 másodperc elteltével automatikusan visszatér a kijelző képernyőre.

LCD kijelző

↑↓Az LCD-kijelzőn megjelenő információk a " " vagy " " gomb megnyomásakor egymás után váltanak. A kiválasztandó információ az alábbi táblázatban látható sorrendben változik.

Választás		LCD kijelző
információ		
Alapértelme	Feszültség	Bemeneti feszültség = 230 V, bemeneti frekvencia
zett		50 Hz
Képernyő	hálózat	(196. ábra a függelékben)
	Frekvencia	
	hálózat	
	PV feszültség	Feszültség PV=300V, áram PV=2.0A, teljesítmény

	PV=600W
PV áram PV	(197. ábra a függelékben)
teljesítmény	
	Az akkumulátor feszültsége = 50,4 V, töltési
	feszültség
	kollektív = 56,4 V,
Akkumulátor	Töltési áram = 20A (198. ábra a függelékben)
feszültsége,	
töltési szakasz	Az akkumulátor foszültságo – E2 0 V. a lobogő töltási
Beállított	Az akkullulator reszültsege – 55,9 V, a lebegő töltesi
akkumulátor	Töltőáram – 14 (100 ábra a függelékben)
paraméterek	Toltoarani – TA (199. abra a luggelekben)
Töltési vagy	
kisütési áram	AKKUMUIATOR FESZUITSEGE = 50,4 V, alacsony
	egyenaramu kikapcsolasi feszültseg = 44,0 V,
	Kisütési áram = 48A (200. ábra a függelékben)
L1 kimeneti	Kimeneti feszültség L1=230V, kimeneti frekvencia
feszültség /	L1=50Hz
kimeneti	(201. ábra a függelékben)
frekvencia ,	VA=2.4kVA terhelés, kimeneti frekvencia=50Hz (202.
terhelés VA- ban, terhelés	ábra a függelékben)
Wattban, L2	Terhelés wattban = 2,4 kW, kimeneti frekvencia =
kimenet	50 Hz
feszültség /	(203. ábra a függelékben)
frekvencia	L2 kimeneti feszültség 230 V, L2 kimeneti frekvencia
kimeneti	50 Hz
kapcsoló	(204. ábra a függelékben)
5	
másodpercenk	
ént	
	2. A kimenet ki van kapcsolva. Kimeneti feszültség
	L2 0 , kimeneti frekvencia L2 0 Hz
	(205. ábra a függelékben)
Dátum	A tényleges időpont 2020. december 14.
tényleges	(206. ábra a függelékben)
Tényleges idő	(207. ábra a függelékben)
PV energiatermelés ma	A mai PV energiatermelés=888Wh (208. ábra a függelékben)
PV energiatermelés ebben a hónapban	PV energiatermelés ebben a hónapban = 8,88 kWh. (209. ábra a függelékben)
PV energiatermelés idén	PV energiatermelés idén= 8,88 kWh. (210. ábra a függelékben)

Teljes PV energiatermelés	Teljes PV energiatermelés = 888 kWh. (211. ábra a függelékben)
A mai terhelés kimenete	A mai terhelés kimeneti energiája = 888 kWh. (212. ábra a függelékben)
Terhelési teljesítmény	A terhelés kimeneti energiája ebben a hónapban =
---	---
ebben a hónapban	8,88 k Wh. (213. ábra a függelékben)
Kimeneti energiaterhelés	A terhelés kimeneti energiája ebben az évben = 88,8
idén	k Wh. (214. ábra a függelékben)
Teljes terhelés kimenő	A teljes terhelés kimeneti energiája = 888 kWh. (215.
energia	ábra a függelékben)
A főprocesszor verziójának	A főprocesszor 00050.72-es verziója (216. ábra a
ellenőrzése	függelékben).
További processzorral ellátott változat ellenőrzése	A második processzor 00022.01. verziója (217. ábra a függelékben).
A Wi-Fi verzió ellenőrzése	Wi-Fi verzió 00088.88. (218. ábra a függelékben)

# Működési mód Leírás

Működési mód	Leírás	LCD kijelző
Készenléti	A készülék	Nincs töltés
üzemmód	nem ad	(219. ábra a függelékben)
	kimeneti jelet,	
	de még	
	mindig képes	
	tölteni	
	elemek.	
Hiba	Nincs töltés	Hálózati és fotovoltaikus áram is rendelkezésre
üzemmód	nincs Akár	áll. (220. ábra a függelékben)
Figyelem:	hálózati, akár	A rács rendelkezésre áll (221 ábra a
*Hiba mód: A	PV-áram áll	függelékben)
hibákat belső	rendelkezésre	
áramköri hiba	•	Fotovoltaikus energia áll rendelkezésre. (222.
vagy külső		ábra a függelékben)
okok, például		
túlzott		
hőmérséklet,		
rövidre zárt		
kimenet és		
így tovább.		
Lineáris	Az egység a	Töltés közműveken és fotovoltaikus energián
üzemmód	következő	keresztül.
	teljesítményt	(223. ábra a függelékben)
	biztosítja	A közműszolgáltató általi díjszabás. (224. ábra a függelékben)

	fő. Az akkumulátort vonal üzemmódban is tölti.	Ha a kimeneti forrás prioritásaként a "SUB" (először a napenergia) van kiválasztva, és a napenergia nem elegendő a terhelés ellátásához, a napenergia és a hálózat egyszerre biztosítja a terhelést és tölti az akkumulátort. (225. ábra a függelékben) Ha a kimeneti forrás prioritásaként a "SUB" (először a napenergia) vagy az "SBU" van kiválasztva, és az akkumulátor nincs csatlakoztatva, a napenergia és a hálózat biztosítja a terhelést. (226. ábra a függelékben)
Lineáris üzemmód	Az egység a következő teljesítményt biztosítja fő. Az akkumulátort is feltölti a lineáris üzemmód.	Hálózati tápegység (227. ábra a függelékben)
Akkumulátor üzemmód	A készülék az akkumulátorb ól és/vagy a napelemes áramból biztosít kimenő teljesítményt.	Akkumulátoros és fotovoltaikus áramellátás. (228. ábra a függelékben) A fotovoltaikus energia egyszerre szolgáltat áramot a fogyasztóknak és tölti az akkumulátort. Közművek nem állnak rendelkezésre. (229. ábra a függelékben) Csak akkumulátorról működik. (230. ábra a függelékben) Kizárólag fotovoltaikus energiával működik. (231. ábra a függelékben)

## Hibahivatkozási kód

Hibakód	Hiba esemény	Ikon a
01	A ventilátor blokkolva van, ha az	F01
	inverter	
	ki van kapcsolva.	
02	Túl magas hőmérséklet	F02
03	Az akkumulátor feszültsége túl magas	F03
04	Az akkumulátor feszültsége túl	F04
	alacsony	
05	Rövidzárlat a kimeneten.	F05
06	A kimeneti feszültség túl magas.	F06
07	Túlterhelési időkorlát	F07
08	A buszfeszültség túl magas	F08

09	Sikertelen buszindítás	F09	
10	PV túláram	F10	
51	Túláram	F51	
52	A buszfeszültség túl alacsony	F52	
53	Az inverter lágy indítása nem sikerült	F53	
55	Túl magas egyenfeszültség az ACF55		
	kimeneten		
57	Jelenlegi érzékelő hibája	F57	
58	A kimeneti feszültség túl alacsony	F58	
59	A PV feszültség meghaladja a	F59	
	megengedett		
	hatókör		

# Figyelmeztető jelzés

Kód:	Figyelmeztető esemény	Hangielzés	Villogó ikon
figvelmezte			
tés			
01	A ventilátor blokkolva van, amikor az inverter be van kapcsolva.	Hármas hangjelzés idők, amelyek második	01 !
02	Túl magas hőmérséklet	Nem	02 !
03	Az akkumulátor túl van töltve	Egyszeri sípszó másodpercenként	03 !
04	Alacsony akkumulátor töltöttség	Hangjelzés másodpercenként egyszer	04 !
07	Túlterhelés	Hangjelzés minden 0,5 második	07 !
10	A leminősítése névleges kimeneti teljesítmény	Kettes hangjelzés i3 másodpercenként	10 !
15	A fotovoltaikus energia alacsony.	Kettes hangjelzés 3 másodpercenként	15!
16	Magas váltakozó bemeneti feszültség (>280 VAC) enyhe hőmérsékleten BUS indítás	Nem	16 !
32	Kommunikációs hiba az	Nem	32 !

	inverter és a panel között megjelenítés		
E9	Az akkumulátor beállítása	Nem	E9 !

# A PORKÉSZLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Áttekintés

Minden invertert gyárilag szürkületgátló készlettel látnak el. Ez a készlet megakadályozza az inverter szürkületét is, és növeli a termék megbízhatóságát zord környezetben. Tisztítás és karbantartás

1. lépés: Távolítsa el az inverter oldalán lévő csavarokat. (232. ÁBRA A FÜGGELÉKBEN)

2. lépés: Ezután a porvédő burkolat eltávolítható, és a habszivacs légszűrő eltávolítható az alábbi táblázatban látható módon. (233. ÁBRA A FÜGGELÉKBEN).

3. lépés: Tisztítsa meg a levegő filter habját és a porházat. A tisztítás után szerelje vissza a porszettet az inverterre.

MEGJEGYZÉS: A porszettet havonta meg kell tisztítani a portól.

## AZ AKKUMULÁTOR BEÁLLÍTÁSA

A kiegyenlítő funkciót a töltésszabályozóhoz adják hozzá. Megfordítja az olyan negatív kémiai hatásokat, mint például a delamináció, vagyis az az állapot, amikor a savkoncentráció az akkumulátor alsó részében magasabb, mint a felső részében.

Az igazítás segít eltávolítani a lemezeken esetleg felhalmozódott szulfátkristályokat is. Ha ezt az állapotot, az úgynevezett szulfátosodást nem ellenőrzik, az csökkenti az akkumulátor teljes kapacitását. Ezért ajánlatos az akkumulátort rendszeresen kiegyenlíteni.

Az igazítási funkció alkalmazása

Először is engedélyezze az akkumulátor beállítása funkciót az LCD felügyeleti szoftverben. 33 Ezt követően a funkciót a következő módszerek valamelyikével alkalmazhatja a készülékre:

Az igazítási időköz beállítása a 37. programban.

Aktív korrekció azonnal a 39. programban.

Mikor kell összehangolni

A lebegtetési fázisban, amikor a beállított kiegyenlítési intervallum (akkumulátor kiegyenlítési ciklus) elérésre kerül, vagy a kiegyenlítés azonnal aktív, a vezérlő megkezdi a kiegyenlítési fázist.

(234. ábra a függelékben)

A betöltési idő és az időkorlát összehangolása

A kiegyenlítési szakaszban a vezérlő energiát szolgáltat az akkumulátor lehető legnagyobb mértékű feltöltéséhez, amíg az akkumulátor feszültsége az akkumulátor kiegyenlítési feszültségére nem emelkedik. Ezután állandó feszültségszabályozásra kerül sor, hogy az akkumulátor feszültségét az akkumulátor kiegyenlítő feszültségén tartsa. Az akkumulátor a beállított kiegyenlítési idő eléréséig kiegyenlítési állapotban marad. (235. ábra a függelékben)

A kiegyenlítési szakaszban azonban, ha az akkumulátor kiegyenlítési ideje letelt, és az akkumulátor feszültsége nem emelkedett az akkumulátor kiegyenlítési feszültségének pontjára, a töltésvezérlő meghosszabbítja az akkumulátor kiegyenlítési idejét, amíg az akkumulátor feszültsége el nem éri az akkumulátor kiegyenlítési feszültségét. Ha az akkumulátor feszültsége a beállított akkumulátor kiegyenlítési idő letelte után még mindig alacsonyabb, mint az akkumulátor kiegyenlítési feszültsége, a töltésvezérlő leállítja a kiegyenlítést és visszatér a lebegtetési szakaszba. (236. ábra a függelékben)

# MŰSZAKI ADATOK

1. táblázat Vonali üzemmódra vonatkozó előírások

MODELL	4KW 6KW
Bemeneti feszültség	Szinuszos (hálózatról vagy generátorról)
hullámforma	
Névleges bemeneti	230Vac
feszültség	
Alacsony	170Vac ± 7V (UPS);
feszültségveszteségek	90Vac ± 7V (készülékek)
Alacsony visszatérő	180Vac ± 7V (UPS);
feszültség	100 Vac± 7 V (készülékek)
Nagy veszteségű feszültség	280Vac± 7V
Nagy visszatérési	270Vac± 7V
veszteségű feszültség	
Maximális bemeneti	300Vac
feszültség	
AC	
Névleges frekvencia	50Hz / 60Hz (automatikus felismerés)
bemenet	
Alacsony veszteséges	40 ± 1Hz
frekvencia	
Alacsony visszatérési arány	42 ± 1Hz
veszteségek	
A veszteség nagy	65 ± 1Hz
gyakorisága	
Magas visszatérési	63± 1Hz
frekvencia	
veszteségek	
Rövidzárlat elleni védelem	Automatikus kapcsoló
a kimeneten	
Teljesítmény (lineáris	>95% (R névleges terhelés, teljesen feltöltött akkumulátor)
üzemmód)	
Átadási idő	Általában 10 ms (UPS);
	Általában 20 ms (eszközök)
Kimeneti	(237. ábra a függelékben)
teljesítménycsökkentés:	
Amikor a bemeneti	
váltakozó feszültség 170 V-	
ra csökken, a teljesítmény	
a kimenet csökken.	

2. táblázat Inverter üzemmód specifikációja

MODELL	4KW	6KW
Névleges kimeneti teljesítmény	4KVA/ 4 KW	6KVA/6KW
Kimeneti feszültség hullámforma	Tiszta szinuszhullám	
Kimeneti feszültség beállítása	230Vac±	
	10	
Kimeneti frekvencia	50Hz	
Csúcsteljesítmény	93%	
Túlterhelés elleni védelem 5s@≥1	5s@≥110% terhelés 10	)s@105%~1 1 1 0%
	rakományok	

Kiszorítási kapacitás	2* névleges teljesítmény 5 másodpercig	
Maximális AC kimeneti áram	30Amp	40Amp
Névleges egyenáramú bemeneti	24VDC	48VDC
feszültség		
Hidegindítási feszültség	23,0 VDC	46,0 VDC
Alacsony egyenáramú figyelmeztető		
feszültség <50%-os terhelésnél	23,0 VDC	48VDC
@ terhelés ≥ 50%	22,0 VDC	44,0 VDC
Alacsony egyenáramú visszatérő		
feszültség figyelmeztetés	23,5 VDC	47,0 VDC
<50%-os terhelésnél	23,0 VDC	46,0 VDC
@ terhelés ≥ 50%		
Alacsony egyenáramú kikapcsolási		
feszültség <50%-os terhelésnél	21,5 VDC	43,0 VDC
@ terhelés ≥ 50%	21,0 VDC	42,0 VDC
Nagy visszanyerési feszültség DC	32VDC	62VDC
Magas egyenáramú kikapcsolási	33VDC	63VDC
feszültség		
Tehermentes energiafogyasztás	<40W	<55W

3. táblázat Töltési üzemmódra vonatkozó előírások

Közüzemi töl	tési mód		
MODELL		4KW	6KW
Töltési áram	(UPS) névleges	100Amp (@VI/P = 230Va	c)
feszültségen			
bemenet			
Kollektív	Akkumulátor	29.2	58,4 VDC
töltési	elárasztott		
feszültség	Akkumulátor	28.2	56,4 VDC
	AGM/GEL		
Lebegő tölté:	si feszültség	27.VDC	54VDC
Töltési algoritmus		3-fokozatú	
Töltési görbe (		(238. ábra a függelékben)	
Napenergia			
MODELL		4KW	6KW
Max. mátrix teljesítmény		5000W	6000W
fotovoltaikus			
Max. PV áran	n	27A	
Névleges fes	zültség	320VDC	360VDC
fotovoltaikus			
Indítási feszü	iltség	60Vdc +/- 10Vdc	
A fotovoltaikus tömb MPPT		60Vdc~450Vdc	
feszültségtartománya			
Maximális	áramköri	500VDC	
feszültség			

nyitott mátrix	
otovoltaikus	
Maximális töltési áram hálózati töltő plusz napelemes töltő)	120Amp 2

# 4. táblázat Általános előírások

MODELL		4KW		6	KW			
Működési	hőmérséklet-	-10°C és	s 50°C között					
tartomány								
Tárolási hőmérséklet		-15°C~ 6	50°C					
Nedvesség		Relatív	páratartalom	5%	és	95%	között	(nem
		konden	záló)					

# PROBLÉMAMEGOLDÁS

		1	
Probléma	LCD/LED/	Magyarázat /	Mi a teendő
	Buzzer	lehetséges ok	
A készülék az	Megjelenítés	Az akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort.
indítási	LCD/LED és	feszültsége túl	Cserélje ki az akkumulátort.
folyamat során	a hangjelző 3	alacsony (<1,91	
automatikusan	másodpercig	V/elem)	
kikapcsol.	aktív lesz, majd		
	a hangjelző		
	kizárva.		
Nincs válasz,	Nincs jelzés.	Az akkumulátor	Ellenőrizze, hogy az
amikor a		feszültsége túl	akkumulátorok és a kábelek
készüléket		alacsony. (<1,4	biztonságosan csatlakoztatva
bekapcsolják.		V/elem)	vannak-e.
		Fordított	Töltse fel az akkumulátort.
		polaritású	Cserélje ki az akkumulátort.
		akkumulátor.	
A tápegység	Feszültség	Működött	Ellenőrizze, hogy a váltóáramú kapcsoló
rendelkezésre	a bemenet	biztonság	kikapcsolva, és hogy a
áll, de			váltóáramú kábelek
a készülék	megjelenik	bemenetek	jól kapcsolódik.
működik	mint		
akkumulátoros	0 per		
üzemmódban.			
	megjelenítés		
	LCD, és zöld		
	A LED villog.		
	A zöld LED	Elégtelen	1 Ellenőrizze, hogy a hálózati
	]		

	villog.	áramminőség	kábelek nem túl vékonyak
			és/vagy nem túl hosszúak.
		jelenlegi	2. ellenorizze, hogy a
		alternatíva (7	generator (na van) basznált) megfelelően
		alternativa. (Z	működik vagy
		szárazföldről vagy	va feszültségtartomány
			beállítása
		generátor)	a bemenet helyes.
		-	(UPS->Készülék)
	A zöld Ll	ED"Solar First	"�Módosítsa a kimeneti forrás
	villog.	beállítása	prioritását U lite first-re.
		mint kiemel	t
		forrás	
		kimenet.	
A készü	lékLCD kijelző	ésAz akkumulátor le	eEllenőrizze, hogy az
bekapcsolasa	ikoLED-ek	van kotve.	akkumulator kabelei
r a belso rele	villognak		biztonsagosan csatiakoztatva
bokapcsolva	ós		varmak-e.
A hangielzé	sHibakód 07	Túlterhelési hiha (	sökkentse a csatlakoztatott
folvamatosan		Az inverter 110%-t	erhelést hizonyos eszközök
szól, és a piro	s	os túlterhelésbenk	rikapcsolásával.
LED		van. és az idő	
A LED világít.		lejárt.	
U	Hibakód 05	Rövidzárlat aE	llenőrizze, hogy a kábelek jól
		kimeneten. c	satlakoztatva, és távolítsa el a
		r	nelytelen terhelést.
	Hibakód 02	Az inverter	llenőrizze, hogy a készülék
		alkatrész belsőle	égáramlása nem akadályozza-
		hőmérséklete e	e a légáramlást, vagy hogy a
		meghaladja ak	örnyezeti hőmérséklet nem
		100°C-ot. t	ul magas.
	HIDAKOd 03	AZ AKKUMULATOR	vissza a javitokozpontba.
		tuisagosan	
		foltöltvo	
		feltöltve.	
		feltöltve. Az akkumulátor feszültsége	illenőrizze, hogy az
		feltöltve. Az akkumulátor feszültsége a túl magas	illenőrizze, hogy az akkumulátor specifikációja és nennyisége megfelel-e a
		feltöltve. Az akkumulátorE feszültsége a túl magas. r k	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor specifikációja és nennyisége megfelel-e a követelményeknek.
	Hibakód 01	feltöltve. Az akkumulátor feszültsége a túl magas. r k Ventilátor hiba 0	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor specifikációja és nennyisége megfelel-e a követelményeknek. Eserélje ki a ventilátort.
	Hibakód 01 Hibakód 06/58	feltöltve. Az akkumulátor feszültsége a túl magas. r k Ventilátor hiba C Rendellenes C	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor specifikációja és nennyisége megfelel-e a cövetelményeknek. Eserélje ki a ventilátort. Esökkentse a csatlakoztatott
	Hibakód 01 Hibakód 06/58	feltöltve. Az akkumulátor feszültsége a túl magas. r Ventilátor hiba C Rendellenes C kimenet t	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor specifikációja és nennyisége megfelel-e a cövetelményeknek. Eserélje ki a ventilátort. Esökkentse a csatlakoztatott erhelést.
	Hibakód 01 Hibakód 06/58	feltöltve. Az akkumulátor feszültsége a túl magas. r Ventilátor hiba C Rendellenes C kimenet t (inverterfeszültsé V	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor specifikációja és nennyisége megfelel-e a cövetelményeknek. Eserélje ki a ventilátort. Esökkentse a csatlakoztatott erhelést. Vissza a javítóközpontba.

	vagy felett 260Vac)	
Hibakód 08/09/53/57	A belső alkatrészek kudarcok.	Vissza a javítóközpontba.
Hibakód 51	Túlzott áram vagy túlfeszültség.	Indítsa újra a készüléket, ha a hiba ismét jelentkezik, küldje
Hibakód 52	Buszfeszültség túl alacsony.	vissza a javítóközpontba.
Hibakód 55	Kimeneti feszültség fenntarthatatlan.	
Hibakód 59	PV v a megengedett tartományon kívül van	A PV-szám csökkentése sorba kapcsolt modulok.

## I. függelék: A BMS-kommunikáció telepítése

Bevezetés

Ha lítium akkumulátorhoz csatlakozik, ajánlott egyedi RJ45 kommunikációs kábelt vásárolni. A részletekért forduljon kereskedőjéhez vagy integrátorához.

Ez az egyedi RJ45 kommunikációs kábel biztosítja az információkat és jeleket a lítium akkumulátor és az inverter között. Ezek az információk az alábbiakban vannak felsorolva: Reconfigurálja a töltési feszültséget, a töltési áramot és az akkumulátor kisütési határfeszültségét a lítiumakkumulátor paramétereinek megfelelően.

Hagyja, hogy az inverter a lítium akkumulátor állapotának megfelelően indítsa el vagy állítsa le a töltést.

### A BMS tűk kiosztása

	Definition
PIN1	RS232TX
PIN2	RS232RX
PIN3	RS485B
PIN4	NC
PIN5	RS485A
PIN6	CANH
PIN7	CANL
PIN8	GND

(239. ábra a függelékben) Kommunikációs konfiguráció lítium akkumulátorral LIO 4805/LIO 4810 150A (240. ábra a függelékben) ESS LIO I 4810

(241. ábra a függelékben)

Az ID-kapcsoló minden egyes akkumulátor-modulhoz egyedi azonosító kódot jelez. A normál működéshez minden egyes akkumulátor-modulhoz egyedi azonosítót kell rendelni. Az ID-kapcsolón lévő PIN-kód elforgatásával állíthatjuk be az egyes akkumulátor-modulok azonosító kódját. A szám 0-tól 9-ig tetszőleges lehet; nincs meghatározott sorrend. Legfeljebb 10 akkumulátormodul működhet párhuzamosan.

#### PYLONTECH

#### (242. ábra a függelékben)

Dip-kapcsoló: 4 Dip-kapcsoló van, amelyek az akkumulátorcsoport különböző baudsebességeit és címét állítják be. Ha a kapcsoló "OFF" állásba van állítva, ez "0"-t jelent. Ha a kapcsoló "ON" állásban van, ez "1"-t jelent.

Az 1. dip "ON", ami 9600-as baud-ráta értéket jelez.

A 2., 3. és 4. merülés az akkumulátorcsoport címe számára van fenntartva.

A 2., 3. és 4. kapcsoló a fő akkumulátoron (első akkumulátor) a csoportcím beállítására vagy módosítására szolgál.

Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	A csoport címe
1: RS485 baud rate=9600 Újraindítás a kezdje el	0	0	0	Csak egy csoport. Erre a fő akkumulátornak ezzel a konfigurációval való összekapcsolásához van szükség. a beállítások és az al- akkumulátorok korlátlanul.
	1	0	0	Többcsoportos állapot. Szükséges a fő akkumulátor configurálása a Az első csoport ezzel a beállítással és az alárendelt elemekkel korlátlan.
	0	1	0	Többcsoportos állapot. Szükséges a fő akkumulátor configurálása a A második csoport ezzel a beállítással és az alárendelt elemekkel a következő korlátlanul.
	1	1	0	Többcsoportos állapot. A fő akkumulátort be kell konfigurálni a A harmadik csoport ezzel a beállítással és az alárendelt elemekkel korlátlan.
	0	0	1	Többcsoportos állapot. A fő

MEGJEGYZÉS: Az "1" a felső pozíciót, a "0" pedig az alsó pozíciót jelzi.

			akkumulátort b	e kell
			konfigurálni a	
			A negyedik csopor	t ezzel a
			beállítással és az a	alárendelt
			elemekkel a követke	ző
			korlátlanul.	
1	0	1	Többcsoportos	állapot.
			Szükséges a fő akk	umulátor
			configurálása a	
			Az ötödik csoport	ezzel a
			beállítással és az a	alárendelt
			elemekkel korlátlan.	

MEGJEGYZÉS: A lítium akkumulátorcsoportok maximális száma 5, és az egyes csoportok maximális számát az akkumulátor gyártójával kell egyeztetni.

Telepítés és üzemeltetés

LIO 4805/LIO 4810 150A/ESS LIO I 4810

Miután minden egyes akkumulátor-modulhoz hozzárendelt egy azonosítószámot, az alábbi lépések szerint konfigurálnia kell az inverter LCD-panelét, és ki kell szerelnie a vezetékeket.

1. lépés: A mellékelt RJ11 jelkábellel csatlakozzon a bővítőporthoz (P1 vagy P2).

(243. ábra a függelékben)

2. lépés: Használja a mellékelt RJ45 kábelt (az akkumulátor modul csomagból) az inverter és a lítium akkumulátor összekapcsolásához.

(244. ábra a függelékben)

A több akkumulátor csatlakoztatásával kapcsolatos részletekért olvassa el az akkumulátorok kézikönyvét.

Megjegyzés a párhuzamos rendszerről:

Csak a normál akkumulátortelepítést támogatja.

Használjon egyedi RJ45 kábelt bármely inverter (nem szükséges egy adott inverterhez csatlakoztatni) és egy lítium akkumulátor csatlakoztatásához. Egyszerűen állítsa az inverter akkumulátorának típusát az LCD 5-ben "LIB"-re. A többinek "USE"-nek kell lennie.

3. lépés: Kapcsolja be a megszakító kapcsolót. Most az akkumulátor modul készen áll az egyenáramú kimenetre.

(245. ábra a függelékben)

4. lépés: Nyomja meg az akkumulátormodul be-/kikapcsoló gombját 5 másodpercig, az akkumulátormodul elindul.

\*Ha a kézi gombot nem lehet megközelíteni, egyszerűen kapcsolja be az invertermodult. Az akkumulátor modul automatikusan bekapcsol.

5. lépés: Kapcsolja be az invertert. (246. ábra a függelékben)

6. lépés: Ne feledje, hogy az LCD programban az akkumulátor típusát "LIB"-ként válassza ki (247. ábra a függelékben).

Ha az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres, az LCD-kijelzőn az akkumulátor ikonja villogni kezd. Általában több mint 1 percig tart a kommunikáció létrehozása.

### PYLONTECH

1. lépés: Használjon egyedi RJ45 kábelt az inverter és a lítium akkumulátor

összekapcsolásához. (248. ábra a függelékben)

2. lépés: Kapcsolja be a lítium akkumulátort. (249. ábra a függelékben)

3. lépés: Nyomja meg a gombot több mint három másodpercig a lítium akkumulátor aktiválásához, a kimeneti teljesítmény készen áll.

(250. ábra a függelékben)

4. lépés: Kapcsolja be az invertert. (251. ábra a függelékben)

5. lépés: Győződjön meg róla, hogy az LCD 5 kijelzőn a "PYL" elemtípus van kiválasztva. (252. ábra a függelékben)

Ha az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres, az LCD-kijelzőn villogni kezd az akkumulátor ikonja. Általában több mint 1 percig tart a kommunikáció létrehozása.

### WECO

1. lépés: Használjon egyedi RJ45 kábelt az inverter és a lítium akkumulátor csatlakoztatásához. (253. ábra a függelékben)

2. lépés: Kapcsolja be a lítium akkumulátort. (254. ábra a függelékben)

3. lépés: Kapcsolja be az invertert. (255. ábra a függelékben)

4. lépés Győződjön meg arról, hogy az LCD 5 kijelzőn a "WEC" típusú akkumulátor van kiválasztva. (256. ábra a függelékben)

Ha az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres, az LCD-kijelzőn villogni kezd az akkumulátor ikonja. Általában több mint 1 percig tart a kommunikáció létrehozása.

#### SOLTARO

1. lépés: Használjon egyedi RJ45 kábelt az inverter és a lítium akkumulátor csatlakoztatásához. (257. ábra a függelékben)

2. lépés: Nyissa ki az egyenáramú leválasztót, és kapcsolja be a lítium akkumulátort. (258. ábra a függelékben)

3. lépés: Kapcsolja be az invertert (259. ábra a függelékben).

4. lépés: Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor típusa az LCD 5-ben "SOL" értékként van kiválasztva (260. ábra a függelékben).

Ha az inverter és az akkumulátor közötti kommunikáció sikeres, az LCD-kijelzőn az akkumulátor ikonja "villogni" fog. Általában több mint 1 percig tart a kommunikáció létrehozása.

Aktív funkció

Ez a funkció a lítium akkumulátor automatikus aktiválására szolgál az indítás során. Az akkumulátor sikeres csatlakoztatása és indítása után, ha az akkumulátort nem érzékeli, az inverter automatikusan aktiválja az akkumulátort, ha az invertert bekapcsolja.

### Információk az LCD kijelzőn

↑↓Nyomja meg a " " vagy " " gombot az LCD kijelzőn megjelenő információk váltásához. Az akkumulátorcsomag és az akkumulátorcsoport száma az alábbiakban látható módon a "Főprocesszor verziójának ellenőrzése" előtt jelenik meg.

Választható információk	LCD kijelző			
Az elem és az akkumulátor számai	Akkumulátor	számok	=	3,
csoportszámok	akkumulátorcso	port számok =	1	
(261. ábra a függelékben)				

### Kódhivatkozás

A megfelelő információs kód megjelenik az LCD-képernyőn. Ellenőrizze az inverter LCD-képernyőjének működését.

Kód:	Leírás
60	Ha az akkumulátor állapota nem teszi lehetővé a töltést
	és a kisütést az inverter és az akkumulátor közötti sikeres
	kommunikáció után, a 60-as kód jelenik meg a kijelzőn,
	hogy
	hagyja abba az akkumulátor töltését és kisütését.
61	Kommunikáció elvesztése (csak akkor érhető el, ha az
	akkumulátor típusa nem "AGM", "Flooded" vagy User Defined.
	Az akkumulátor csatlakoztatása után, ha 3 percig nem
	érzékeli a kommunikációs jelet, a hangjelzés megszólal.
	10 perc elteltével az inverter leállítja a lítium akkumulátor
	töltését és kisütését.
	A kommunikáció elvesztése akkor következik be, amikor
	az inverter és az akkumulátor sikeresen csatlakozik, a
	hangjelzés azonnal megszólal.
62	Belső kommunikációs hiba az akkumulátorokban.
69	Ha az akkumulátor állapota nem teszi lehetővé a töltést a
	sikeres loiles uldi
	az inverter és az akkunnulátor közötti kommunikáció, a
	leállítására
70	Ha az akkumulátor állapota az inverter és az akkumulátor
70	közötti sikeres kommunikáció után töltést igényel a 70-
	es töltési kód jelenik meg a kijelzőn
	akkumulátor.
71	Ha az akkumulátor állapota az inverter és az akkumulátor
	közötti sikeres kommunikáció után nem engedi a
	kisütést, a 71-es kód jelenik meg a kisütés leállítására.
	akkumulátor.

## II. függelék: Wi-Fi felhasználói kézikönyv

### Bevezetés

A Wi-Fi modul lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt a hálózaton kívüli inverterek és a felügyeleti platform között. A Wi-Fi modul és az iOS és Android készülékekre egyaránt elérhető SmartESS alkalmazás kombinálásával a felhasználók képesek az inverterek távoli felügyeletére és vezérlésére. Az összes adatgyűjtő és paraméter az iCloudban tárolódik.

A SmartESS alkalmazás fő jellemzői:

A készülék normál működés közbeni állapotát mutatja.

Lehetővé teszi a készülék beállításainak beállítását a telepítés után.

Értesíti a felhasználókat, ha figyelmeztetés vagy riasztás történik.

Lehetővé teszi a felhasználók számára az inverter előzményadatainak lekérdezését. (262. ábra a függelékben)

#### Töltse le és telepítse az alkalmazást

(263. ábra a függelékben)

Okostelefon operációs rendszerkövetelmények:

Az iOS rendszer támogatja az iOS 9.0 vagy újabb verzióját (264. ábra a függelékben).

Az Android támogatja az Android 5.0 és újabb verziókat (265. ábra a függelékben).

A "SmartESS" alkalmazást az Apple® Store-ban vagy a "SmartESS" alkalmazást a Google® Play Store-ban is megtalálhatja.

Telefon csatlakoztatása az inverter Wi-Fi moduljához

Nyissa meg a WLAN-telefont, válassza ki az inverter Wi-Fi moduljának nevét, és csatlakoztassa azt (kezdeti jelszó: 12345678), a Wi-Fi modul neve megegyezik a kivehető LCDdoboz címkéjén található PN-számmal.

A Wi-Fi modul neve a PN-szám itt, a törölt LCD-doboz alatt található. Például egy WLANtelefonon a Wi-Fi modul neve (PN-száma) W0016250020617, válassza ki, és a csatlakoztatáshoz adja meg a 12345678 jelszót.

(266. ábra a függelékben)

### Csatlakoztassa a SmartEss alkalmazást az otthoni Wi-Fi hálózathoz

Nyissa meg a SmartEss alkalmazást, koppintson a Wi-Fi configuration gombra a következő oldalra lépéshez, koppintson a hálózati beállítások gombra a következő oldalra lépéshez. Ezután koppintson a Router neve oszlop jobb oldalán lévő Wi-Fi ikonra, hogy kiválassza az otthoni Wi-Fi hálózat nevét, és adja meg a jelszót, az inverter Wi-Fi modulja újraindul, várjon az újraindítás befejezéséig.

(267. ábra a függelékben)

Ha például a Wi-Fi hálózat neve Sunmart Wifi 01, válassza ki, és koppintson a megerősítés gombra.

(268. ábra a függelékben)

Írja be az otthoni Wi-Fi hálózat jelszavát, majd a megerősítéshez koppintson a jobb felső sarokban található Beállítások elemre.

(269. ábra a függelékben)

Az inverter Wi-Fi modulja újraindul, várjon, amíg befejeződik.

A telefon újbóli csatlakoztatása az otthoni Wi-Fi hálózathoz

Nyissa meg a WLAN-t a telefonon, válassza ki az otthoni Wi-Fi hálózat nevét (példaként a Sunmart WiFi 01 nevet), és csatlakoztassa azt.

(270. ábra a függelékben)

Hozzon létre egy fiókot és adjon hozzá egy felvevőgépet

#### Fiók létrehozása

Nyissa meg a SmartEss alkalmazást, majd a Regisztráció gombra koppintva lépjen a regisztrációs oldalra. Érintse meg az első oszlop jobb oldalán található beolvasás ikont a Wi-Fi modul címkéjén található PN-szám QR-kód beolvasásához a PN-szám megadásához, adja meg a felhasználónevet, jelszót, e-mail címet, telefonszámot, majd a felhasználói megállapodás és a Regisztráció gombra koppintva hozzon létre egy fiókot.

(271. ábra a függelékben)

#### Naplózás

Adja meg felhasználónevét és jelszavát a fiókjába való bejelentkezéshez, majd kattintson a hozzáadott Wi-Fi modulra az inverter adatainak ellenőrzéséhez.

(272. ábra a függelékben)

#### CONSERVATION

A napelemes inverter karbantartása fontos része a hatékonyság fenntartásának. A port, a szennyeződéseket és egyéb szennyeződéseket rendszeresen el kell távolítani az inverter felületéről. Ezt száraz ruhával lehet elvégezni, elkerülve a vegyszerek használatát. A megfelelő hűtés érdekében gondoskodjon arról, hogy az inverter szellőzése akadálymentes legyen. Az eltömődött szellőzőnyílások a készülék túlmelegedéséhez vezethetnek. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kábelek és csatlakozók jól csatlakoztatva és sérülésmentesen vannak-e. A nem megfelelő csatlakozások teljesítménycsökkenéshez vezethetnek. Műszaki problémák esetén célszerű a szerviz igénybevétele.

#### HASZNÁLAT

A napelemes inverterek az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó előírásoknak (WEEE) megfelelő módon ártalmatlaníthatók. A legjobb, ha visszaviszi őket egy elektromos hulladékgyűjtő pontra vagy a gyártóhoz, amely gyakran kínál újrahasznosítási programokat. Győződjön meg róla, hogy eltávolítja az elemeket vagy más, veszélyes anyagokat tartalmazó alkatrészeket, mielőtt visszaadja őket ártalmatlanításra.














































































