



NC-1600 akkumulátor töltő

Használati útmutató



Specifikáció

- Bemenet: 12V DC, 2000 mA
- Kimenet: AA – 16 x 1,5V DC, max. 500 mA
AAA – 16 x 1,5V DC, max. 250mA
- Kisütőáram: 50-500 mA függően a cellák típusától és darabszámától
- Kompatibilis akkumulátor-típusok:
AA / AAA Ni-MH vagy Ni-Cd akkumulátorok
- Működési hőmérséklet: 0 °C -40 °C

Fő jellemzők

- 16 független töltőcsatorna
- digitálisan vezérelt, ΔV töltés meghatározás
- LCD-kijelző cellánként önálló töltési helyzet jelzéssel
- túlhevülés és rövidzárlat elleni védelmek
- fali (AC) adapter tartozék

A csomagolás tartalma

- avarActive NC-1600 okostöltő
- AC/DC adapter: 100-240V AC / 12V 2A DC
- 12 V autós adapter
- felhasználói kézikönyv

A kijelző tartalma

Kijelző felirat

	Töltés
	Kisütés
 (folyamatos)	Töltés kész
 (villogó)	Töltés folyamatban

A töltő használata

1. Helyezzen 1-16 db elemméretű akkumulátort a töltő rekeszeibe! Ügyeljen a polaritásra.
2. Csatlakoztassa a mellékelt töltő adapter megfelelő végét (DC) a töltő bemenetéhez! Ezután dugja a kábel másik végét (AC) a fali konnektorba.
3. Az LCD-kijelző mutatja az összes behelyezett akkumulátor állapotát. A töltési folyamat automatikusan elkezdődik.
4. Ha töltés előtt le szeretné meríteni az akkumulátorokat, nyomja kb. 3 mp-ig a „Refresh” feliratú gombot a töltőn! A kisütés után automatikusan folytatódik a töltés.
5. A töltés után javasolt 10-15 percig várni, hogy a töltő és az akkumulátorok lehűljenek.
6. Húzza ki az adaptert a fali konnektorból, azután vegye ki az akkumulátorokat a töltőből.

Biztonsági figyelmeztetések

- A töltő kizárólag Ni-MH és Ni-Cd kémiájú akkumulátorok töltésére használható!
- A töltő csak beltéri használatra ajánlott.
Ne adja gyerekek kezébe!
- Ha nem használja, húzza ki a fali konnektorból a töltőt.
- Ha a készülék megsérült, ne használja töltésre.
Az elhasznált, tönkrement készülék csak hivatalos veszélyeshulladék-gyűjtő pontokon dobható el!



E kézikönyv részének vagy egészének üzleti vagy egyéb célú átvétele csak a gyártó vagy a forgalmazó írásos engedélyével lehetséges.